

1080P FULL HI-Vision Video

4M Pixel Photo

**使用上の注意。**

- ・ ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・ 盗撮目的で使用しないで下さい。
- ・ 異常現象(煙、異音、臭い等)が発生した場合は、すぐに使用をやめて下さい。
- ・ 保存データの取扱いに関してはお客様で管理してください。保存データに関しては一切の責任を負いかねます。
- ・ 防水仕様ではありません。埃の多い場所では使用しないで下さい。
- ・ 機器の動作が異常な場合は、“リセットボタン”をクリップの先等で押して下さい。

**機器を開けたり、製品を改造しないで下さい。**

- ・ お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・ 異物、油滴、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。

**1. 機器説明****【機器図】****【マイクロ SD カードについて】**

- ・ 最初にパソコンでフォーマット(初期化)後ご使用下さい。
- ・ CLASS6 以上の速度、4~32GBの容量のものをご使用ください。(独自の高速仕様タイプは使用できません。)
- ・ マイクロSDカードを金属面が眼鏡の内側になるように、マイクロSD挿入口へ挿入下さい。

【データ保存容量目安】

32GB のマイクロ SD カードで約3.5時間。

【デバイスドライバー】

PCと機器を最初に接続する場合、必要なデバイスドライバーをインターネット経由で自動的に読み込みます。
PCはインターネット接続環境でご使用ください。

【電源】

- ・ 使用前にUSB電源により3時間以上十分充電してから使用ください。
- ・ 内蔵バッテリーにより急な電源断時には録画データを保存し自動的に電源をOFFにします。

2. 操作説明**<電源>**

電源OFF時にボタンを長押しすると、青LED点灯後赤LEDが点灯します。(スタンバイ状態)

電源ON時にボタンを長押しすると、青&赤LEDが点滅し、LEDが消灯します。(電源断状態)

<写真撮影>

スタンバイ状態でボタンを短く押すと、赤LEDが1回点滅し写真撮影をします。

<ビデオ撮影>

スタンバイ状態で、ボタンを2秒程度押すと赤LEDが3回点滅してビデオ撮影を始めます。

撮影中にボタンを押すと赤&青LEDが2回点滅してビデオ撮影を終了します。(赤LED点灯のスタンバイ状態)
ビデオデータは10分おきにファイル分割して保存されます。

<自動電源OFF>

- ・ 電池が少なくなると赤LEDが点滅してデータを保存し、電源OFFします。
- ・ メモリーが満杯になると赤LEDが点滅して古いファイルを自動消去し、電源OFFします。
- ・ 2分以上操作をしない場合、自動電源OFFとなります。

<再生>

- ・ 電源OFF状態で付属のUSBケーブルでPCと接続するとリムーバルディスクとして認識されます。
またPCにてマイクロSDカードをカードリーダー経由で読み込むこともできます。
- ・ 録画データはマイクロSDカード内に保存されていますので、データを選択して動画プレーヤ(GOM Player 等)で再生下さい。ビデオ再生は、一旦PC内にコピーして取り込むほうが安定した再生ができます。

<CAM>

- ・ 機器の電源がONの状態ではPCのUSBポートに接続すると、PCカムとして動作します。
- ・ デバイスドライバーには下記名称で登録されます。

GENERAL UVC

<時刻設定>

メモ帳などで、ルートフォルダーにファイル名(time.txt)で下記ファイル形式により、時刻を記録したファイルを保存します。
機器の電源 ON 時に記録した時刻が機器に設定されます。

ファイル形式 .. YYYY-MM-DD HH:MM:SS (年月日、時分秒)

4. Q&A

<よくあるトラブル>

- ・ スタンバイモードにならない。LED が点灯しない・・・充電操作、リセットを数回行ってください。
パソコンのUSBポートが有効であるかどうか、パソコンの省電力設定で電源が供給されない設定になっていないことをお確かめ下さい。
- ・ 録画できなくなった .. メモリーが一杯になっていないかお確かめ下さい。
満杯の場合はデータを消去下さい。充電満杯状態であるかどうかお確かめ下さい。

5. 仕様

(仕様は予告なく変更される場合があります)

ビデオ	1080P(AVI形式)	写真	4MPixel(JPG形式)
メモリー	マイクロSDカード(4~32GB)	動作環境	温度0~50℃、湿度20~80%
サイズ	約30g、幅約15cm、	電池	リチウムポリマー充電電池(220mAh/3.7V)

※ 付属品:本マニュアル、メガネケース、USB 接続ケーブル、メガネ拭き

6. サポート

WEBダウンロード、注意事項、サポート要項はホームページを参照ください。 www.broadwatch.jp

サポートは電話が込み合っている場合がありますので、メール対応をお奨めします。

<メール対応> support@broadwatch.jp

<電話対応> 050-3786-0010 (平日10~17時。話中の場合はコールバック対応となります。)



株式会社ブロードウォッチ

BROADWATCH® サポートセンター 〒590-0961 大阪府堺市堺区 寺地町西3丁1-7

型番 GLASS-TF-1080P