

LCD モニター説明書(15.6 インチ) <VGA>

注意事項

ご使用前に注意事項をよくお読みになって下さい。

<電源について>

- ・付属された DC アダプターを使用ください。
- ・コンセントがゆるいときや電源コードが傷んでいるときは使用しないで下さい。
- ・電源プラグを抜き差しするときは電源プラグのピンに触らないように下さい。
- ・電源プラグを抜くときに、電源コードを引っ張らないようにして下さい。
- ・電源プラグを使用しないときはコンセントから抜いて下さい。
- ・電源コードを無理に曲げたり、電源コードの上に机の脚等の重い物を上に置かないで下さい。
- ・頻雑に電源ボタンを押さないで下さい。
- ・長時間使用しない場合は、DC アダプターのプラグを電源から抜いてください。

<設置について>

- ・スタンドの奥まで本体を挿入し、確実に自立できるようにした後水平な場所で使用下さい。
- ・布等をかけて熱がこもるような形で使用しないで下さい。
- ・画面表面は壊れやすいので壊したり、ひっかいて傷をつけたりしないようにご注意下さい。
- ・異物を内部に挿入するような行為はしないで下さい。
- ・指定された機器以外を接続することはしないで下さい。

<使用環境>

- ・ストーブ、ヒーター等の加熱物や、揮発性、爆発性物質の近くで使用しないで下さい。
- ・屋内で常温かつ多湿でない状態で使用下さい。
- ・雷等電氣的に不安定な状況の場合は使用しないで下さい。
- ・倒れやすい場所や湿気や水が多い環境では使用しないで下さい。

<その他警告>

- ・水をかけたり、ベンジアルコール等の液体をかけないで下さい。
- ・お子様や障害のある方が触らないようにして下さい。
- ・電源 OFF でも内部は高圧となるので分解、改造、修理等を行わないで下さい。
- ・機器の上に他のものを乗せたり、落下等の強い衝撃を与えないで下さい。

<クリーニング>

- ・クリーニングする際は、電源プラグを抜いてから行ってください。
- ・アルコールや水などを直接かけたり、スプレーしないで下さい。
- ・静電気が起こらないような柔らかい布で数回拭くのみとし、強くこすったりしないで下さい。

<廃棄時の注意>

- ・本製品を廃棄する場合は各地方公共団体で指定された方法で廃棄下さい。

準備

【組立方法】 電源プラグを抜いて行ってください。

- 1) 柔らかい布等の上へモニター面を下にして置きます。
 - 2) スタンドを挿入して組み立てます。
 - 3) スタンドがロックし固定されたのを確認下さい。
 - 4) モニターを起こして最適な傾斜角で安定する状態で設置下さい。
 - 5) スタンドを外す場合はノブを押しロックを解除して取り外し下さい。
- (注意) ・組立時には画面に傷をつけたり、破損しないように十分注意下さい。
・モニター面を押したり、直接触らないようにして下さい。

【接続方法】 LCD と接続機器の電源プラグを抜いて行ってください。

- 1) 信号ケーブル (VGA) を接続下さい。
 - 2) 電源を接続し LCD 裏面の電源キーを押下し、接続機器の電源を ON にして下さい。
 - 3) 入力信号を“UP”押下により選択ください。
- ・表示画素数は、入力信号に合った最適な表示方法を自動選択します。
表示画素数に合わない入力信号を与えるとゆがんだ表示をする場合がありますので、PC 上で出力サイズを調整ください。
- ・同一画面を長時間表示させていると画面が焼付いてダメージを与えます。
スクリーンセーブ機能等を使用して、同一画面を長時間表示させないようにして下さい。

HDMI

VGA

DC12V



【LED】

- 緑 .. 電源ON。
赤 .. スタンバイ状態。 信号入力が無い場合自動的にスタンバイになります。

【操作方法】

モニター裏面に操作キーがあります。

- AUTO .. 入力信号を自動選択します。
又は前項目へ戻る。
- MENU .. MENU 表示。又は選択。
- UP .. 操作シーンによりいずれかの機能が動作します。
信号選択する。各種設定値を大きくする。 選択項目を上へ移動する。
- DOWN .. 操作シーンによりいずれかの機能が動作します。
情報表示する。各種設定値を小さくする。 選択項目を下へ移動する。
- POWER .. 電源の ON/OFF。



MENU

(日本語メニューに設定してご使用ください。) **メニューアイコン(黒)は選択不可です。**

- 画面 .. 背調、ブライトネス、コントラスト、シャープネス
- 表示 .. (選択無)
- 色彩 .. ガンマ補正(OFF / 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4)
色温度(9300 / 7500 / 6500 / 5800)
デモ(OFF / Type1 / Type2 / Type3 / Type4 / Type5)
PCM(User / Native)
色調(Hue) (色相)
色調(Sat) (彩度)
- 高級 .. 比率 (Full / HDMI / VGA)
- 信号 .. (Auto / HDMI / VGA)
- その他 .. リセット
メニュー時間
水平位置
垂直位置
言語
透明度(OSD)
回転(OSD) (0 / 90 / 180 / 270)
- 情報 .. 機器情報を表示します

VESAマウント

背面のVESAマウントねじ穴を利用して、
各種取付器具により壁などに取り付けることができます。



トラブルシューティング

- 画面表示しない時
電源 LED が点灯しない場合・・電源の接続を確認ください。POWER ボタンを押して下さい。
電源 LED が緑点灯・・輝度調整が暗いので、明るく調整ください。
- “No signal”表示が出る。
入力信号が来ているか確認ください。
パソコンのスタンバイ状態等で信号を出力していないかどうか確認ください。
ケーブルの不良がないか確認ください。

仕様

(仕様は予告なく変更される場合があります。)

表示	サイズ	15.6 インチ
	縦横比	16:9
	輝度	250 cd/m ²
	コントラスト比	50000:1(ダイナミック)
	解像度	1920 x1080Pixel
	表示最大入力	1920*1080Pixel
	反応時間	8ms(G2G)
	視野角(水平/垂直)	160° / 130° (CR>10)
表示色数	16.7M	
信号		VGA/HDMI
電力	消費電力	12W 以下
	スタンバイ時電力	1.3W 以下
	DCアダプター	出力 DC12V/1A
機能	プラグ & プレー	サポート
	オーディオ	無
サイズ	重量	1050g
	サイズ	38*24cm. 奥行 12mm(上)/37mm(下)/12.5cm(スタンド)
環境	動作時温度	10~50℃
	動作時湿度	10~80%
	保管時温度	-10~70℃
	保管時湿度	5~90% (結露無きこと)

【同梱物】 本体/スタンド/DC アダプター(12V/1A)/本説明書

サポート

保証書

型番 : LCD-016-B

お買い上げ日 年 月 日

ご購入日が記載された書類 (レシート、領収書、納品書、保証書、メール等) のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。
保証規定についてはブロードウォッチのホームページをご確認ください。

販売店印

保証期間 : お買い上げ日より 1年

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。

ホームページ <http://www.broadwatch.jp/>

メール support@broadwatch.jp

電話 050-3786-0010 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00 ※土日祝除く

※話中の場合はコールバック対応です。※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。

 **株式会社ブロードウォッチ**
BROADWATCH 堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町西 3 丁 1-7

MADE IN CHINA