

【レディース除毛器】丸型シェーバー



使用上の注意。

- ・ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・異常現象が発生した場合は、すぐに使用を中止し製品サポートまで連絡下さい。
- ・お子様には使用させないで下さい。



機器を開けたり、製品を改造しないで下さい。

- ・お客様による修理は故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・異物、油滴、液体をかけないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。



下記のような場所ではご使用にならないでください。

- ・油煙等が直接当たる場所、可燃性ガスのある環境。

<使用方法>

- ・単3電池1個を、後ろカバーを開けて入れて下さい（奥が+極）。
- ・前カバーを空けスイッチをONにして無駄毛をそります。
- ・外刃部分を回して外すと、外刃部分を水洗いできます。



仕様

仕様は予告なく変更する場合があります。

- ・サイズ・・・ 115mm*30mmφ（26mmφ）、約48g
- ・電源・・・ 単3電池1個（別売）
- ・刃・・・ 丸型、防水
- ・同梱物・・・ 本製品、本説明書

サポート

サポートは電話が込み合っている場合がありますので、メール対応をお奨めします。

<メール対応> support@broadwatch.jp

<電話対応> 050-3786-0010

（平日10～17時。話中の場合はコールバック対応となります。）



株式会社ブロードウォッチ

BROADWATCH® サポートセンター 〒590-0961 大阪府堺市堺区 寺地町西3丁1-7

SHAV-CLADY