

# 【携帯用3機能】髭剃り、鼻毛そり、クリッパー(USB充電)



## 使用上の注意。

- ・ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・異常現象が発生した場合は、すぐに使用を中止し製品サポートまで連絡下さい。
- ・お子様には使用させないで下さい。



## 機器を開けたり、製品を改造しないで下さい。

- ・お客様による修理は故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・異物、油滴、液体をかけないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。



## 下記のような場所ではご使用にならないでください。

- ・油煙等が直接当たる場所、可燃性ガスのある環境。

## <使用方法>

充電をしてご使用下さい。

外刃部分を回して外すと、外刃部分を水洗いできます。

スイッチにより電源ON/OFFします。



## 仕様

仕様は予告なく変更する場合があります。

電源	USB電源(5V/1A)
サイズ(幅×高さ×奥行)	約30×134×25mm、約65g
防水機能	替刃部分のみ水洗い可能

同梱物・・・本体、替刃3種、清掃用ブラシ、USB電源ケーブル、本説明書

## サポート

サポートは電話が込み合っている場合がありますので、メール対応をお奨めします。

<メール対応> [support@broadwatch.jp](mailto:support@broadwatch.jp)

<電話対応> 050-3786-0010

(平日10～17時。話中の場合はコールバック対応となります。)



株式会社ブロードウォッチ

BROADWATCH® サポートセンター 〒590-0961 大阪府堺市堺区 寺地町西3丁1-7

SHAV-M3FUNC