

# 7INCH HDMI LCD 表示機説明書



## 使用上の注意

- ・ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・異常現象（煙、異音、においなど）が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜いて販売店または弊社サポートまで連絡下さい。



## 機器を開けたり、製品を改造しないで下さい。

- ・内部は高圧電流が流れています。お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・異物、油滴、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- ・不安定な場所に置くと落下してけがの原因となることがあります。



## 下記のような場所ではご使用にならないでください。

- ・屋外。車両・船舶などのような強い振動や衝撃を受ける場所。
- ・湿気やほこりの多い場所。水滴のかかる場所。浴室、水場など。
- ・油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。  
可燃性ガスのある環境。

## 【特徴】

高解像度表示・・・1024\*600PIXEL  
多彩な信号入力・・・HDMI, VGA, AV  
スピーカー内蔵、操作パネルとリモコンによる操作

## 【使用方法】

- 1) 付属のスタンドで表示機を固定してください。
- 2) ACアダプターのDCコネクタを裏面のジャックに差し込んでください。
- 3) 電源をONにしてください。
- 4) 使用するTV信号線を差し込み、入力信号を選択ください。  
設定でメニュー表示を日本にして使用下さい。

(注) リモコンを使用する場合は電池カバーを外してご使用ください。

## 〈LCD 裏面〉

DC 12V(電源)

VGA

HDMI

AV(出力は、AV1のみ)

AV信号利用時には、AV接続ケーブルを差し込んで利用ください。  
(黄色コネクタ映像出力有効)

## 【操作について】

MENU（設定項目）により各種表示設定ができます。

### <操作パネルによる操作>

LCD 下の操作パネルにより各種コントロールができます。

- ・MENU・・・メニュー画面を表示、設定をします。  
メニューに戻る、メニューから戻る場合も使用します。
- ・POWER・・・電源 ON/OFF します。
- ・+ -・・・項目移動
- ・← →・・・画像選択
- ・PC/AV・・・入力信号の選択をします。（AV2 は無効です）

### <リモコンによる操作>

リモコン表示に従って操作ください。

## 【設定項目】

- Color・・・カラー関係の設定をします
- OSD・・・メニュー表示についての設定をします
- Function・・・基本機能設定をします
- Sound・・・音声関係の設定をします

## 【付属品】

ACアダプター電源（出力 12V/1A）、AV接続ケーブル、  
接続コネクタ、リモコン、スタンド、本説明書

## 【仕様】

仕様は予告なく変更する場合があります。

表示	7INCH TFT LCD
信号形式	HDMI, VGA, AV
設定変更入力	操作パネル, リモコン
解像度	1 0 2 4 * 6 0 0ピクセル
本体サイズ	1 7 5 * 1 1 5 * 3 5 mm, 約 2 6 0 g
電源	DC12V/1A (AC アダプター使用)
動作温度	0~50°C

サポート

お問い合わせはこちら



お客様サポートサイト

<https://www.broadwatch.jp/support/>

型番 SEC-LCD-7HINCH-1CH

 **株式会社ブロードウォッチ**

堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町3丁1-7

<https://www.broadwatch.jp/>

050-3786-0010