

## 7INCH HDMI LCD 表示機説明書



### 使用上の注意

- ・ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・異常現象（煙、異音、においなど）が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜いて販売店または弊社サポートまで連絡下さい。



### 機器を開けたり、製品を改造しないで下さい。

- ・内部は高圧電流が流れています。お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・異物、油滴、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- ・不安定な場所に置くと落下してけがの原因となることがあります。



### 下記のような場所ではご使用にならないでください。

- ・屋外。車両・船舶などのような強い振動や衝撃を受ける場所。
- ・湿気やほこりの多い場所。水滴のかかる場所。浴室、水場など。
- ・油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。  
可燃性ガスのある環境。

### 【特徴】

高解像度表示・・・1024\*600PIXEL  
多彩な信号入力・・・HDMI, VGA, AV  
スピーカー内蔵、操作パネルとリモコンによる操作

### 【使用方法】

- 1) 付属のスタンドで表示機を固定してください。
- 2) ACアダプターのDCコネクタを裏面のジャックに差し込んでください。
- 3) 電源をONにしてください。
- 4) 使用するTV信号線を差し込み、入力信号を選択ください。  
設定でメニュー表示を日本にして使用下さい。  
(注) リモコンを使用する場合は電池カバーを外してご使用ください。



DCコネクタ      HDMI入力      VGA      AVケーブル

AV信号利用時には、AV接続ケーブルを差し込んで利用ください。  
AV信号(AV1, AV2 各1本)、音声入力

## 【操作について】

MENU（設定項目）により各種表示設定ができます。

### <操作パネルによる操作>



LCD右下の操作パネルにより各種コントロールができます。

- ・MENU・・・メニュー画面を表示、設定をします。  
メニューに戻る、メニューから戻る場合も使用します。
- ・上下・・・項目移動
- ・POWER・・・電源ON/OFFします。
- ・左右・・・項目移動
- ・PC/AV2・・・入力信号の選択をします。

### <リモコンによる操作>

リモコン表示に従って操作ください。

## 【設定項目】

- カラー・・・カラー関係の設定をします
- メニュー・・・メニュー表示についての設定をします
- 機能・・・基本機能設定をします
- サウンド・・・音声関係の設定をします

## 【付属品】

ACアダプター電源（出力12V/1A）、AV接続ケーブル、リモコン、本説明書、スタンド

## 【仕様】

仕様は予告なく変更する場合があります。

表示	7INCH TFT LCD
信号形式	HDMI, VGA, AV
設定変更入力	操作パネル, リモコン
解像度	1024*600ピクセル
本体サイズ	180*120*35mm, 約320g
電源	DC12V/1A(ACアダプター使用)
動作温度	0~50℃

- ・ 注意事項、サポート要項はホームページを参照ください。
- ・ 電話対応は混み合いますのでメールでのお問い合わせを推奨します、

<メール対応> [support@broadwatch.jp](mailto:support@broadwatch.jp)

<URL> [www.broadwatch.jp](http://www.broadwatch.jp)

<電話対応> 050-3786-0010(平日10~17時。  
話中の場合はコールバック対応です)

型番 SEC-LCD-7HINCH-A