

## 【6月間待機】防水赤外線LED, LCD付赤外探知防犯カメラ



### 使用上の注意。

- ・ ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・ 盗撮目的で使用しないで下さい。
- ・ 異常現象(煙、異音、臭い等)が発生した場合は、すぐに使用をやめて下さい。
- ・ 保存データの取扱いに関してはお客様で管理してください。保存データに関しては一切の責任を負いかねます。
- ・ 機器の動作が異常な場合は、電池を一旦抜いて再度電源OFFして下さい。



### 機器を開けたり、製品を改造しないで下さい。

- ・ お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・ 異物、油滴、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。

### <防水機能について>

カバーをきちんと閉じてください。水が直接当たる環境ではご使用にならないで下さい。

### <特徴>

- ・ LCD内蔵で録画データを見ることができます。
- ・ 電源接続不要で最大6月待機可能です。
- ・ 高感度センサーと、26個の赤外線LEDで夜間でも最大15m検知撮影できます。
- ・ 防水機能 (IP54) で-20~60℃環境で使用可能です。

### <用途>

- ・ 電源のない屋外での防犯カメラとして
- ・ 動物などの記録用カメラとして

## 1. 機器説明



## 2. 準備

機器のロックを外してカバーを開けます。

### <電池>

電池蓋カバーをはずし単3電池を電池BOXに入れます。(極性は下部に書かれています。)  
外部電源を使用する場合はDC6Vをご利用ください。

### <SDカード>

SDカードを金属面がレンズ面になるように、SD挿入口へ挿入下さい。

- ・ 最初にパソコンでフォーマット(初期化)後ご使用下さい。
- ・ SDカードの”LOCK”は外して使用下さい。
- ・ CLASS6以上の速度、4~32GBの容量のものをご使用下さい。

SDカードの出し入れはスイッチOFF状態で行って下さい。

### 3. テストモード

スイッチを“TEST”位置にして操作します。テストモード時はLEDが点滅します。

#### <設定>

“MENU”ボタンを押すと設定画面となります。上下左右キーと”OK”で設定下さい。

モード・・・カメラ、ビデオ、カメラ+ビデオ

写真サイズ・・・8M/5M/3M/2M/1M

ビデオサイズ・・・720P, WVGA, VGA

写真番号・・・連写枚数を設定します。

ビデオ長さ・・・1～60秒、3分、5分

間隔・・・5～59秒、1～60分(次回トリガまでの撮影間隔を指定します。)

タイムスタンプ・・・オフ/オン

タイムスイッチ・・・オフ/オン(毎日の動作時間帯を設定します。)

パスワード設定・・・オフ/オン(4ケタ英数字)

シリアル番号設定・・・オフ/オン(4ケタ英数字)

タイムラプス・・・オフ/オン(時間間隔を押して自動撮影します。)

省電力モード・・・オフ/オン(バッテリー容量が少なくなった時、赤外線LEDの出力を弱めて電力消費を押さええます。)

言語・・・日本語に設定下さい

フォーマット・・・SDカードを初期化します。

時計設定・・・年月日、時分秒を設定します。

デフォルト・・・いいえ/はい(初期設定値へ戻します。)

オートパワーオフ・・・3分/5分/10分/オフ(自動電源OFFタイマー。)

録画音量・・・低/中/高

再生音量・・・低/中/高

システム・・・FM更新/FMバージョン

#### <撮影>

上/下キーでビデオ/写真モードを切り替えます。

”SHOT”キーで撮影開始/終了を操作します。

#### <再生>

・“REPLAY”キーで再生モードになります。

再生モードを終了する場合は再度”REPLAY”キーを押します。

・上下キーで画像を選択します。写真は左右キーで拡大縮小ができます。

・”MENU”キーで画像削除メニューが表示されます。

### 4. 動作

スイッチをONの位置にすると、LEDが5回点滅して動作モードになります。

#### <赤外線LED>

夜間撮影時に自動点灯します。夜間撮影時には画像は白黒になります。

#### <赤外線センサー>

人間や動物の出す熱を赤外線センサーで受けて検知後、撮影を開始します。

撮影方法は設定で選択した値で動作します。周囲環境が非常に熱かったり、大雪などで赤外線探知ができない場合はタイムラプス機能で定期間隔撮影を行って下さい。

#### <設置>

設置は付属の3脚やベルトで固定下さい。

### 5. PC接続

- 1) USBコネクタにUSBケーブルでPCと接続するとリムーバブルディスクと認識され、SDカードに保存された画像データを閲覧できます。
- 2) SDカードを抜いて、PCにて画像データを閲覧できます。

### 5. 仕様

(仕様は予告なく変更される場合があります)

ビデオ	720P/WVGA/VGA(AVI形式)	写真	8/5/3/2/1MPixel(JPG形式)
レンズ	F=3.1, 画角=73度	LCD	2.4INCH,240*320PIXEL
メモリー	SDカード(最大32GB)	動作環境	温度 -20~60℃
赤外線LED	最大15m(850nm)	動感検知	60度、最大15m(赤外線方式)
電池	単3電池8本(最大待機6ヶ月)	DC電源	DC6V
サイズ	135*97*67mm, 240g、	防水機能	IP54

※ 付属品:本マニュアル、取付バンド、USB接続ケーブル、スタンドセット  
電池、SDカードは別売

### 6. サポート

WEBダウンロード、注意事項、サポート要項はホームページを参照ください。

[www.broadwatch.jp](http://www.broadwatch.jp)

サポートは電話が込み合っている場合がありますので、メール対応をお奨めします。

<メール対応> [support@broadwatch.jp](mailto:support@broadwatch.jp)

<電話対応> 050-3786-0010

(電話: 平日10~17時。話中の場合はコールバック対応となります。)



株式会社ブロードウォッチ

BROADWATCH 本社 〒107-0062 東京都港区南青山2-11-13 南青山ビル4F

SEC-WT1RTV-720P