

# 【レディース】エチケットシェーバー



## 使用上の注意。

- ・ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・異常現象が発生した場合は、すぐに使用を中止し製品サポートまで連絡下さい。
- ・お子様には使用させないで下さい。



## 機器を開けたり、製品を改造しないで下さい。

- ・お客様による修理は故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・異物、油滴、液体をかけないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。



## 下記のような場所ではご使用にならないでください。

- ・油煙等が直接当たる場所、可燃性ガスのある環境。

## <使用方法>

- ・A 4 電池 1 個を、ふたを開けて内部の刻印に従い挿入下さい。
- ・ボタンを押して先端部ははずすと先端部は水洗いできます。



## 仕様

仕様は予告なく変更する場合があります。

- ・サイズ・・・130mm\*13mmφ、16g
- ・電源・・・A4電池1個(別売)
- ・刃・・・0.2mm薄刃、毎分13000回転
- ・同梱物・・・本製品、シェーブアダプター、清掃ブラシ、本説明書

## サポート

サポートは電話が込み合っている場合がありますので、メール対応をお奨めします。

<メール対応> [support@broadwatch.jp](mailto:support@broadwatch.jp)

<電話対応> 050-3786-0010

(平日10～17時。話中の場合はコールバック対応となります。)



## 株式会社ブロードウォッチ

BROADWATCH 本社 〒107-0062 東京都港区南青山2-11-13 南青山ビル4F

SHAV-LADY