

Q&A

Q 電源が入らない

- A
- 取扱説明書を参照して電池の入れ方（方向）をご確認ください。
 - 新しい電池で試してください。
 - お腹の主電源スイッチは正常に動きますか？
 - 内部部品が固まっている可能性もありますので、手動で犬の手足を動かした後、電源スイッチを入れてください。

Q すぐに動かなくなる

- A
- 手のスイッチを押してください。
 - もう一度電源スイッチを入れなおしてください。

Q 「歌って」など特定の言葉に反応しない

- A
- 他の言葉が認識できる場合、使用状況による問題です。
※製品不良ではありません。

Q 問いかけに対する動作をしない、違う動作をする

- A
- 間違えて音声認識（聞き間違え）をする場合があります。

Q 問いかけをしていないのに、常に反応している

- A
- 周囲の雑音を特定の音声として認識し、反応することがあります。

