

写真 3840×2880ピクセル & 動画 1280×960ピクセル ペン型ビデオカメラ

使用される前にお読みください



操作方法

【各部の説明】

- ①スイッチ ②撮影レンズ ③マイク ④リセット ⑤LED(赤と緑のLEDにより状態を表示します)
⑥ボールペン ⑦USBミニコネクタ ⑧マイクロSDカード差込口

最初にマイクロSDカードを入れて操作下さい(カードの金属面がUSBミニコネクタ側です)。マイクロSDカードを途中で抜いたり、入れずに操作した場合、動作異常となります。

【基本操作】

①電源ONとスタンバイモード

“スイッチ”を約2秒押すと緑LEDが点灯し、スタンバイモードになります。

“スイッチ”を長押しすることにより、撮影中データを保存後、電源OFFとなります。

②ビデオ撮影

スタンバイモードにて“スイッチ”を約2秒押すと数回緑LEDが点滅後、ビデオ録画を開始します。録画を終了したい場合は再度“スイッチ”を押すと、スタンバイモード(緑点灯)に戻ります。再度録画を継続する場合は“スイッチ”を押すと、数回緑LEDが点滅後、ビデオ録画を継続します。

※ビデオデータは50分おきに分割保存されます。

※撮影はカメラを被写体の方向へ向け撮影してください。また、盗撮等の違法な目的のご使用はお止めください。

※マイク位置には超小型マイクが内蔵されています。ピンなどでつかないでください。

※撮影は対象物と50cm以上距離をとり、レンズに強い光を当てないようにしてください。

写真 3840×2880ピクセル & 動画 1280×960ピクセル ペン型ビデオカメラ

特徴

- ◎ペン型ビデオカメラ(マイクロSDカード使用)
- ◎3840×2880画素の写真 / 1280×960画素のビデオ撮影のできるペン型カメラです。
- ◎ペンの中に内蔵されたカメラでビデオ撮影と写真撮影が出来ます。
- ◎記録した画像はパソコン上で、簡単に見たり編集可能です。
- ◎操作は簡単、録画スタート・ストップのボタンを押すだけです。
- ◎録画中も全く外部から撮影しているのを気付かれません。
- ◎レンズも直径約1mm程度の穴のみです。
- ◎胸ポケットに挿したまま撮影でき、持ち運びも便利、しかも画像は鮮明。小型マイク内蔵。
- ◎もちろんペンとして使用できます。

主な仕様

動画 1280×960ピクセル AVI形式

写真 3840×2880ピクセル JPEG形式

マイクロSDHC/SDカード使用(別売)

③写真撮影

スタンバイモードにて“スイッチ”を押すと写真が撮影できます。撮影すると1回緑LEDが点滅後、スタンバイモード(緑LED点灯)に戻ります。

④再生

マイクロSDカードをパソコンに接続するか、付属のUSBケーブルでパソコンと接続すると、リムーバブルディスクとして認識されるので、撮影データを選択して再生してください。録画データは“\REC\100MEDIA”に保存されています。ビデオ再生はGOM Playerなどで、一旦、パソコン内にコピーして取り込むほうが安定した再生ができます。マイクロSDカードのメモリーが不足しているときはファイルを消去してお使いください。

⑤自動電源OFF機能

- ・電池がなくなると赤LED点滅後、データを保存し自動電源OFFします。
- ・メモリーカード容量がいっぱいになると緑LEDが点滅し自動電源OFFします。
- ・スタンバイモードにて何も操作をせずに約30秒経過すると自動電源OFFします。

【充電について】

ミニUSBコネクタへPCのUSBポート、別売のAC-USBアダプター、バッテリーバンク等から充電してください。充電中は緑LEDの点灯と共に赤LEDが点滅し、充電が完了すると点灯が変わります。初期の5回程度は充電完了後、2時間程度長めに充電して内部の電池を安定させてください。使用初期は充電と使用を繰り返すことで電池が安定します。

【時刻設定】

メモ帳などで、ルートフォルダーにファイル名“time.txt”に下記の形式で時刻を書き込んで保存後、“安全な取り外し”でUSBケーブルを抜いてください。再度、電源ONした時に時刻が設定されます。

YYYY.MM.DD HH:MM:SS (年、月、日、時、分、秒)

【リセット】

動作異常の際は“リセット”穴を細い棒(クリップの先端等)で軽く押ししてリセットしてください。

【よくあるトラブル】

- ・スタンバイモードにならない。LEDが点灯しない……充電操作、リセットを数回行ってください。パソコンのUSBポートが有効であるかどうか、省電力設定で電源が供給されない設定になっていないことをお確かめください。
- ・録画できなくなった……内部メモリー容量をお確かめください。容量不足の場合はデータを消去してください。充電が完了しているかどうかお確かめください。
- ・マイクロSDカードの上下方向、スロット穴の位置を十分に注意して差し込んでください。

仕様(仕様は予告なく変更される場合があります)

型番	PCAM-TF-4HDP
ビデオ	1280×960ピクセル 約30FPS AVI形式
写真	3840×2880ピクセル JPEG形式
バッテリー	リチウムポリマー電池
メモリー	マイクロSD(SDHC)カード
電池性能時間	80分
動作温度	0~40℃
動作湿度	20~80% 非防水
重量、サイズ	約36g、145mm×14mmφ

新製品について

BROADWATCHではお客様のアイデアを商品化しており、アイデア投稿をお待ちしています。なお商品化されたアイデアを最初に頂いたお客様には、新商品をプレゼントしています。

製品保証

無償修理期間は半年です。また使用初期の不良の場合は、初期交換を無料で行っています。購入店名、購入日、購入商品名がわかるものを保証書の代わりとさせていただきます。故障の疑いがある場合、販売店又はブロードウォッチサポートまでご連絡いただければ、対応方法をご連絡いたします。

動作しない場合は？

本商品は充電処理が必要です。充電、リセットを数回行うと電池状態が改善され動作する場合があります。

注意事項

長時間の太陽光の下での使用や、ホコリの多い場所での使用は避けてください。／リチウム電池を使用していますので、高温や湿度の高い状態で保存及び使用をしないでください。／金属端子を接触させないでください。／分解・改造をしないでください。／盗撮等違法な行為は行わないでください。／液漏れ等の異常を発見した場合は使用を中止してください。

サポートについて

www.broadwatch.jp / ホームページの説明書、Q&Aをご参照ください。

support@broadwatch.jp / ご質問等は正確を期すためメール又はホームページ上でのお問い合わせにより対応しておりますのでご了承ください。ご質問受付時に自動返信メールを送信していますので、自動返信メールが届かない場合はご使用のPCや迷惑メール設定等をご確認ください。また、修理品を送付される場合は送付前にご連絡をいただかないとサポート対象外となる場合がございます。

<総合受付> 050-3786-0010