

# 防犯カメラ共通説明書



## 使用上の注意

- ・ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・異常現象（煙、異音、においなど）が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜いて販売店または弊社サポートまで連絡下さい。



## 機器を開けたり、製品を改造しないで下さい。

- ・お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・異物、油滴、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- ・不安定な場所に置くと落下してけがの原因となることがあります。



## 下記のような場所ではご使用にならないでください。

- ・屋外。車両・船舶などのような強い振動や衝撃を受ける場所。
- ・湿気やほこりの多い場所。水滴のかかる場所。浴室、水場など。
- ・油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。  
可燃性ガスのある環境。

【防水仕様について】 屋外の雨のあたる環境での防水性能です。水中では使用できません。

## 【使用方法】

- 1) 付属のスタンドでカメラを固定してください。
- 2) 電源を接続してください。  
黒又は赤のコネクタを、付属の AC アダプターと接続して下さい。  
電源は AC アダプターからの接続距離が長距離（1.5m 以上程度）では電圧が不安定になる場合があります。長距離の場合電源はカメラのそばから直接供給する方が動作が安定します。
- 3) ビデオ端子（黄色または黒色）に、BNC コネクタケーブルで TV や録画機に接続してください。  
BNC コネクタケーブル



黄色のビデオ端子は RCA 変換コネクタを使用して、BNC コネクタとして下さい。

（接続例）

（RCA コネクタと変換コネクタ）



（白コネクタで音声出力ができるタイプもあります。）

## 【機能】

- 赤外線 LED ・ ・ 赤外線 LED 付きのカメラは暗くなると赤外線 LED が自動点灯します。
- ATW ・ ・ ホワイトバランス自動調整機能付き
- AGC ・ ・ ゲイン自動調整機能付き
- 偏光カバー付き ・ ・ 外部から内部のレンズが見えません。

## 【Q&A】

Q. 画像が写りません。

A. 下記をお確かめください。

電源をカメラに直接供給してみてください。

信号線が確実に接続されているか確認ください。

Q. 画像のピントが合わない、曇っている。

A. レンズ全面が汚れていないか確認ください。

Q. 赤外線 LED が点灯しません。

A. レンズ近くの光量センサーを指で塞ぐと赤外線 LED が点灯しますのでモニター上で確認ください。

## 【型番表記説明】

形状	タイプ	重量(g)	寸法(mm)
N	汎用型	240	75*65*120
U	天井型	170	93φ*65
R	小型正方形	60	14*36*36
S	小型細身	51	20φ*80
M	超小型	68	13*13*18
P	偏光カバー	280	92φ*120
Z	顔認識	490	100*92*160
K	ズーム機能	275	180*60*55
D	室内用	235	150*55*49

W=防水機能 (W=有, N=無)

I=赤外線 LED (I=有, N=無)

B=筐体色 (B=黒, S=シルバー)

C=センサータイプ (C=標準, S=高画質)

## 【仕様】

出力信号形式	NTSC
水平解像度	480TV/LINE
イメージセンサー	1/4INCH CCD (通常画質) 1/3INCH CCD (高画質)
最低照度	0LUX (赤外線 LED 対応時) 0.01LUX (赤外線非対応時)
防水機能	屋外使用可能 (防水仕様のみ)
SN 比	48d 以上
レンズ画角	型番に表記
電源	DC12V/1A (AC アダプター使用)
ビデオ出力	1.0Vp-p, 75Ω
動作温度	-10~50℃

## SEC-CAM-PMNNWIBC

P=カメラ形状

NNN=レンズ画角

## 【付属品】

AC アダプター電源 出力 12V/1A、

固定用器具 (スタンド及びビス一式等) , 本説明書

サポートはメールで対応しています。 [support@broadwatch.jp](mailto:support@broadwatch.jp)

コールバック対応 050-3786-0010

SEC-CAM-X

 **株式会社ブロードウォッチ**  
BROADWATCH 本社 〒107-0062 東京都港区南青山2-11-13 南青山ビル4F