

USB ひざ掛け

USB-BLK



使用上の注意

- ・ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・異常現象（煙、異音、においなど）が発生した場合は、すぐに USB 電源を抜いて販売店または弊社サポートまで御連絡下さい。
- ・万一使用中に違和感を覚えた場合は、すぐに使用をやめ販売店または弊社サポートまで連絡下さい。
- ・長時間の連続使用による低温やけどにご注意ください。



機器を開けたり、製品を改造しないで下さい。

- ・お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・水、油、液体などをかけないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- ・ケーブルを無理に引っ張ったりしないで下さい。

【特徴】

手触りの柔らかいひざかけです。

USB 電源使用なので手軽にいろいろな場所で使用できます。

【使用方法】

USB 電源（パソコンお USB ポート又は AC-USB アダプター）へ接続してください。

電源を切る場合はコネクタを抜いてください。

パソコン等の USB 出力は出力電源を制限する機能があります。

5 V / 1 A 出力できる電源をご使用ください。

（推奨電源） USB-CHARGE-04P, USB-CHARGE-4P2A, USB-CHARGE-4P6A

【Q&A】

Q. 電源につないでも暖かくなりません。

A. PC の USB ポートは自動的に電源供給を停止する場合があります。

電源供給されているかどうか確かめてご使用ください。

【仕様】

入力	DC5V（USB ポート使用） 最大 1000mA
材質	コーラルフリース（ポリエステル）

サポートはメールで対応しています。 support@broadwatch.jp



株式会社ブロードウォッチ

BROADWATCH 本社 〒107-0062 東京都港区南青山2-11-13 南青山ビル4F

MADE IN CHINA