# 【Peta Came】貼るだけ超小型ドラレコ(30 万画素)

### 型番 PETA-CAM-VGA

	特 _徵	
◎小型・軽量でフロントガラスに貼るだけの簡単設置	◎スマートフォンで設定・映像確認が可能	◎サイクル録画
目次		
安全上のご注意		2
操作における注意事項		3
各部の名称		3
操作説明		3
準備		3
1. アプリのインストール		3
2. microSD カード(別売)の準備		3
3. 電源を入れて試し撮りをする		4
カメラを接続する		4
1. ダイレクト接続		4
2. ルーター接続		4
ドライブレコーダーの取り付け		5
1. 本体(フロントカメラ)を取り付ける		5
2. 電源の接続(配線)		5
3. カメラの撮影方向を調節する		5
電源操作		6
録画機能について		6
録画データ再生する		6
1. スマートフォンで再生する		6
2. パソコンで再生する		6
設定を変更する		6
カメラを初期化する		7
よくあるご質問		7
仕様 ※仕様は予告なく変更される場合があります。		7
サポート		7

## 安全上のご注意

ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

#### ●表示の説明

☆警告	取扱を誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
▲ 注意	取扱を誤った場合、人が損害を負う、または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

#### ●絵記号の説明

```
🚫 |禁止の行為を示します。 👘 | 👔 | 実行しなくてはならない内容を示します。
```

#### 警告

- ●異常現象(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源を抜いて製品サポート又は販売元までご連絡ください。
- ●本製品をフロントガラスに設置する場合、フロントガラスの上部 20%の範囲内に取り付けてください。また、検査標章(車検ステッカー)等 に重ならないように設置してください。
- ●本製品の取り付け及び配線コードがエアバックの動作妨げにならないようにしてください。エアバックが動作した際、ケガをする恐れがあります。
- ◎ お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ◎ 異物、油滴、液体を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- ◎ サンシェードをご使用の場合は、本製品をフロントガラスとサンシェードの間に挟み込まないでください。高温になり故障や火災の原因となる恐れがあります。
- ◎ 運転手は走行中にカメラおよびアプリの操作をしないでください。
- 本製品の電源供給は付属のカーシガー電源アダプターまたはバッテリー直結ケーブル(別売)をご使用ください。

#### 注意

- 電源コネクタや端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。また、端子は確実に差し込んでください。不十分な接続は動作不良、 感電、火災の原因となることがあります。
- ◎ 機器を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ◎ 不安定な場所に設置しないでください。落下してけがや故障の原因となることがあります。
- ◎ 濡れた手で操作をしないでください。感電の恐れがあります。
- 事前に試し撮りをして画像を確認してください。
- ◎ 次のような場所では使用及び保管しないでください。火災、故障の原因となります。 (油煙や湯気が直接当たる場所。熱器具、加湿器の近く。可燃性ガスのある環境。炎天下、高温な環境。)
- 撮影データに関しては一切の責任を負いかねます。他者の著作権、肖像権等を侵害しない範囲でご使用ください。
- 急激な明るさの変化は録画品質が一時的に落ちます。
- ・ 他の電子機器と電波干渉する場合は、設置場所を変えてみてください。
- ・ 機器の動作が異常な場合は、リセット操作を行ってください。
- この機器の保証は国内に限り有効です。
- 本製品は防塵、防水仕様ではありません。

#### <無線 LAN について>

本製品の無線機能の使用周波数では、産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される 免許を要する移動体識別用構内無線局、アマチュア無線局、免許を要しない特定の小電力無線局など(以下「他の無線局」と略す)が 運用されています。

- 1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用 を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、サポートまでご連絡ください。

### く電池のリサイクルにご協力ください>

本製品はリチウムイオン電池を使用しています。ご使用済みの製品は分解せずそのままリサイクル協力店へご持参ください。

# 操作における注意事項

#### ※本説明書およびアプリでは、ドライブレコーダー(本製品)をカメラと表記しています。

・本製品のご使用にはスマートフォンが必要です。専用アプリにより操作が可能です。

・2.4GHz 帯の Wi-Fi 信号を使用しています。

- ・録画には microSD カードが必要です。
- ・スマートフォンとカメラの接続を確認した後、車に取り付けてください。
- ・専用アプリはバージョンアップや機能改善が行われます。

・カメラの内部時刻はスマートフォン接続時にスマートフォンの時刻をカメラに自動設定します。



# 操作説明

# LED 表示

電源 ON	緑 LED 点灯
録画中	青 LED 点滅
エラー時	赤 LED 点灯

カメラの初期化	リセットボタン長押し
録画一時停止/開始	リセットボタン短押し
	※この操作はカメラの電源がオフになると、保持しません。
電源オフ/オン	電源ボタン長押し

### 準備

### 1. アプリのインストール

本製品の操作には専用アプリが必要です。スマートフォンにアプリをダウンロード・インストールしてください。 下の QR コードを読み込み、ご使用のスマホ種別(iOS または Android )を選択し、アプリをインストールします。

ボタン操作







### インストール後はアプリマニュアルを参照してアカウント登録を行ってください。

※本アプリの対応 OS をご確認ください。(対応外の OS では、正常に動作しない場合があります。) ※カメラとの接続には、スマートフォンの位置情報をオンにし、アプリに位置情報へのアクセスを許可が必要です。

### 2. microSD カード(別売)の準備

### 対応 microSD カード

記録メモリ	容量	スピードクラス
microSDHC	16~64GB	
microSDXC	まで	

● microSD カードには、本機で記録したデータ以外入れないでください。
● ご使用前にパソコンまたはアプリから FAT 形式で初期化してください。
● microSD カードは消耗品です。3ヶ月に一回程度の初期化、年に1回以上の 交換を推奨します。

# 1) microSD カードの挿入/取り出し

### 必ず本体の電源がオフの状態で行ってください。

microSD カード挿入口に、「カチッ」と音がするまで押し込みます。 ※microSD カードの金属端子面がレンズ側を向くように挿入します。

取り出すときは、カードを押し込み、飛び出したカードを引き抜いてください。

# 2) microSD カードの初期化(フォーマット)

### <アプリで初期化>

カメラとスマートフォンを接続し、アプリの設定で microSD カードのフォーマットを実行してください。 ※詳細な手順は【PetaCame】アプリ操作ガイドをご確認ください。 ※フォーマットするとカメラが再起動する為、接続が切れます。再度接続し直してください。

## <パソコンで初期化>

microSD カードをパソコンに接続し、FAT 形式で初期化してください。

# 3. 電源を入れて試し撮りをする

ドライブレコーダーを設置する前に、録画が正常に行われるか試し撮りを行ってください。 有効な microSD カードが挿入されていると、電源 ON と同時に自動で録画が開始されます。

# カメラを接続する

1台のスマートフォンにつき、4台までのカメラを追加することができます。 1つカメラに複数のスマートフォンで同時にアクセスした場合、接続が不安定になります。1対1で接続してください。

# 1. ダイレクト接続

カメラの Wi-Fi にスマートフォンを接続して操作する方法です。

(ご注意)

・スマートフォンでの操作は、カメラの Wi-Fi 信号が届く範囲でのみ有効です。

・他のカメラに接続する場合は、Wi-Fi 接続を切り替えてください。

<パスワードについて>

・ 初期状態ではパスワードがありません。設定からパスワードを設定してください。

パスワードを変更すると、追加済みのカメラは一旦オフラインとなります。
スマートフォンの Wi-Fi 設定画面で、変更後のパスワードを再設定してください。

# 2. ルーター接続

カメラをルーターおよびインターネット経由で接続して操作するので、遠隔地からインターネット経由でカメラの映像を見ることができます。 (ご注意)

・車内にインターネット環境がある状態で使用できます。

く車内にインターネット環境を置く代表的な方法>

ルーター接続の場合、車内にインターネット環境が必要です。

いろいろな方法がありますが代表的方法を記載しますので参考にして下さい。

1)車内でインターネットサービスができるサービスを利用する。

2)スマホのデザリング機能を使用する。(初期の設定の為にもう1台のスマホが必要です) 3)モバイルルータを使用する。

(注意)

・ルーター接続からダイレクト接続に戻したい場合は、カメラ設定からカメラを初期化した後、カメラを削除してください。
※カメラがオフラインの時は、アプリから初期化はできません。カメラ本体のリセットボタンを長押ししてください。
・複数のスマートフォン、複数のカメラ接続制限はダイレクト接続と同様になります。







# ドライブレコーダーの取り付け

## 1. 本体(フロントカメラ)を取り付ける

### ※レンズには保護フィルムが貼られていますので、剥がしてご使用ください。

### 取り付けの注意

- ■取り付ける前に、フロントガラスの汚れや油分をふき取ってください。
- ■フロントガラスの上部20%の範囲内に設置してください。
- ■視界や運転、エアバックの動作の妨げにならないよう設置してください。
- ■検査標章(車検ステッカー)等に重ならないように設置してください。
- ■綺麗な映像を録画する為に、ワイパーの可動範囲内の取り付けをおすすめします。
- 1) カメラのレンズ側に付属の両面テープを貼り、フロントガラスに固定します。

### 2. 電源の接続(配線)

電源供給はモデルにより2つの方式があります。

1) カーシガー電源タイプ 車のカーシガーソケットにカーシガー電源を差し込み、カメラと接続します。 通常車のエンジンに連動してカメラが電源 ON 及び電源 OFF します。



2) バッテリー直結電源タイプ

車のヒューズBOXやオーディオ配線に接続をして使用できます。 接続作業には専門知識が必要です。安全のため車のバッテリーのマイナス端子を外してから作業してください。



車の金属部へ(アース)

車の ACC 電源へ(ヒューズ BOX 等へ接続) 必ず、エンジンキーと連続してオフする車の アクセサリー電源(ACC 電源)に接続してください。

### くUSB 電源ご使用の場合>

USB 電源(0.5A 以上の出力があるもの)に接続してご使用することも可能です。 ※ 駐車監視で使用する場合は、USB電源のご使用をお勧めします。

### く電源アダプターオプション>

カーシガー電源、電源直結BOX、USB電源用ケーブル(3m)は別途オプション購入も可能です。 サポート又はWEB販売にてお買い求めください。

### 3. カメラの撮影方向を調節する

アプリのモニターで確認しながらレンズの角度を調節し、 付属のドライバーでネジをしめてレンズ部分を固定します。



### 電源操作

#### エンジン連動機能

カーシガー電源アダプターに接続またはバッテリーに直結することで、エンジンの ON/OFF 連動して電源の ON/OFF ができます。

#### 本体の電源ボタンによるオン/オフ

電源が接続されている状態で、本体の電源ボタン押すと、本体の電源を ON/OFF できます。

### 録画機能について

### ループ録画機能

microSD カードの容量がなくなると古いデータから順に削除し、上書き録画します。

#### 手動録画

アプリで表示中の映像をビデオや写真に撮ることができます。 ※アプリの機能で撮影した動画は、アプリ上でのみ確認できます。

## 録画データ再生する

microSD カードに録画されたデータはスマホまたはパソコンで再生が可能です。

#### 1. スマートフォンで再生する

アプリからカメラに挿入されている microSD カードの録画データを見ることができます。 ※本製品とスマートフォンが接続されている場合に限ります。

#### 2. パソコンで再生する

※microSD カードの取り出しは、必ず本製品の電源が OFF の状態で行ってください。 パソコンに接続して、録画データをご確認ください。

### 設定を変更する

アプリから設定を変更することができます。 ※設定の変更は、本製品とスマートフォンが接続されている場合に限ります。 ※接続モードとは、ダイレクトモードと後述のルーターモードです。接続モードによって一部の設定項目が変わります。

接続モード	項目	設定値	説明
共通	カメラ名変更	アプリ上に表示されるカメラの名前を設定します。	
		(※カメラのネットワーク名は変更できる	ません。)
ダイレクト	カメラのネットワーク設定	自動/1~13	Wi-Fi チャンネルの変更ができます。
共通	Wi-Fi 設定	無線ルーターに接続し、インターネット経由でカメラの映像を表示します。(ルーターモード)	
ダイレクト	カメラのパスワード設定	カメラの Wi-Fi にパスワードを設定します。	
共通	SD カード設定	SD カードの残量確認とフォーマットができます。	
共通	カメラを再起動	カメラを再起動します。	
共通	カメラの情報	カメラのファームウェアバージョンと MAC アドレスの確認ができます。	
共通	カメラを初期化する	カメラを工場出荷状態に戻します。	
共通	削除	カメラをリストから削除します。	

# カメラを初期化する

カメラを工場出荷状態に戻します。

1) カメラのリセットボタンを約3秒間長押ししてください。 ※リセットには数秒かかります。

カメラの初期化はアプリからもできます。 詳細な手順は<u>アプリマニュアル</u>をご確認ください。



# よくあるご質問

本製品の動作がおかしくなった	本製品をリセットし、接続をし直してください。
録画ができない	・microSDカードが正しくセットされているかご確認ください。
	・microSD カードのフォーマットをお試しください。
	・microSD カードが壊れている可能性があります。新しいものと交換してみてください。
ノイズが入る	電波干渉による不具合は、Wi-Fiチャンネルを変更することで回避できる場合があります。
	※この設定はダイレクト接続に限ります。
パソコンで microSD カードのデ	表示ソフトは GOMPlayer を推奨しています。
ータを再生できない	

# 仕様 ※仕様は予告なく変更される場合があります。

撮影画角	約90度(対角)	内蔵電池ト	40mAh/3.7V(時刻等のデータ保持用)
ビデオ画質	VGA	録画保存方式	1 分ごとのファイルに分割して保存
サイクル録画	あり	マイク	あり
メモリー	microSDHC16GB 以上 64GB まで(クラス 10 以上)	録画時間	最大5日間程度録画可能(64GBメモリー使用時)
電源	DC5V/400mA	Wi–Fi	IEEE802.11g/2.4GHz
材質	本体・・ABS、レンズ・・強化ガラス	技適	取得済
本体サイズ	約(W)34×(H)29×(D)14mm	質量	約 12g

【同梱品】本体、両面テープ(2枚)、レンズ固定用ドライバー ※マイクロ SD カードは別売

カーシガー電源又はバッテリー直結電源(お買い上げモデルにより電源ユニットは異なります。)

(注)信号機は、撮影フレームレートと商用周波数との関係により点滅状態で録画されることがあります。

# サポート

お問い合わせはこちら



お客様サポートサイト

https://www.broadwatch.jp/support/

	製品保証書		
	型番:PETA-CAM-DVGA	保証期間:お買い上げ日より3年間	
	お買い上げ日	保証期間内に正常な使用で故障が発生した場合、保証規定に基づき、製品の保証を行います。	
<b>F</b>		※保証規定はブロードウォッチのホームページをご確認 ください。ご購入日が記載された書類 (レシート、領収書、	
<u>support/</u>	※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。	納品書、保証書、メール等)のいずれかを必ず保管して ください。製品保証を受ける際に必要になります。	

堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町3丁1-7 <u>https://www.broadwatch.jp/</u> 050-3786-0010(お問い合わせご案内ダイヤル) MADE IN JAPAN 2024,9