ヮィャレス WIFI防犯カメラセット

取扱説明書



SEC-Wシリーズ

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございま す。ご使用の前に本取扱説明書をよくお読みください。お読みいた だいた後も、本取扱説明書は大切に保管してください。

本製品の特徴

- カメラは3M/5M解像度を使用可能。カメラ数は最大8CH まで接続可能。
- ●リピーター機能により、離れた場所に設置したカメラへもワ イヤレス信号を伝達可能。
- ●スマホで遠隔監視可能。
- ●カメラでスマホと双方向通話が可能。(オプション機能)

ご注意:製造LOT、Ver. によりメニュー表記(仕様)が異なる場合があります。

	次
 1. 安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 7.使用方法(基本)
5-1. 壁面・天井への設置	 8-4. シャットダウン・再起動
 6. 録画機の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	製品保証書

1 安全上のご注意

この章では、人への危害や財産の損害を防ぐための注意事項を説明しています。本取扱説明書で使用する各マークには下記の意味があります。



電波障害や故障の原因となります。

2 同梱物の確認

パッケージには本体のほかに、各付属品が同梱されています。

※はじめから破損していたり付属品が不足している場合には、販売店またはサポートセンターにお問い合せください。





※カメラ用、録画機用でACアダプタが異なります。ご注意ください。
※製品外観、コネクタ配置等は、予告なく変更される場合があります。

【免責事項】

以下の場合、弊社では責任を負うことができません。ご了承ください。

- ●カメラや録画機の故障等により、動画が記録できなかった場合や記録が消失してしまった場合
- ●記録された映像に関するトラブル(被撮影者の肖像権、著作権、プライバシー権についてのトラブルを含みます)
- ●カメラや録画機を設置したことによる、建造物の外壁等の損傷
- ●設置工事に関するトラブル

【無線LANについて】

本製品の無線機能の使用周波数では、産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用 される免許を要する移動体識別用構内無線局、アマチュア無線局、免許を要しない特定の小電力無線局など(以下 「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本商品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、サポートまでご連絡ください。

3 各部の名称と機能

LCD一体型録画機





● カメラ



4 設置工事をする前に

4-1.動作確認

設置工事をする前に、必ずカメラと録画機の動作確認を行ってください。

※設置工事をした後に初期不良・故障が発見された場合でも、取外し費用、再設置の費用については弊社では保証できません。

●動作確認の手順

カメラの準備

①カメラにアンテナを接続します。
 ②ACアダプタをカメラの電源端子に接続します。
 ③ACアダプタをコンセントに接続します。

カメラは電源に接続されると、LAN端子側面のランプが 緑色に点灯します。[図A] また、レンズ下の光量センサを指で隠すと、赤外線ライト が薄く赤色に発光します。[図B]



* 有線LANでインターネット に接続する場合は、P13を参照してルーターと接続して ください。 * イスの関係で、

3

(2)

° – Ľ – Ö

• T

1 2

録画機の準備

①USBマウスをUSB端子に接続します。

※バックアップのためUSBメモリを使用します。スペースの関係で、 マウスは画面側のUSB端子に接続してください。
②録画機の電源端子にACアダプタを接続します。
③ACアダプタをコンセントに接続します。

※カメラ用、録画機用でACアダプタが異なります。ご注意ください。

動作確認

ACアダプタがコンセントに接続されると、録画機の電源が ONになります。しばらくするとカメラが認識され、カメラ画 像が4分割で表示されます。

- ●カメラ画像の確認 **(15** ページ)
- ●インターネット接続(必要な場合)

 ⑦ 13 ページ
- ●録画の確認 (215ページ)





2025/02/14 11:30 CAM2

●シャットダウン

動作確認が終わったら、録画機をシャットダウンします。

- ①画面上で右クリックし、表示されるメニューから「ログダウン」にカーソルを合わせます。
- ②「電源OFF」をクリックします。
- ②確認画面が表示されますので、「はい」をクリックします。

画面に「電源を安全に切断できるようになりました」と表示が 出たら、すみやかに録画機のACアダプタを外してください。

※「電源を安全に切断できるようになりました」の表示後、一定時間(1分程 度)経過すると再起動が始まります。再起動が始まってしまった場合は 絶対に録画機のACアダプタは外さないでください。



●設置シーンの例







左上:カーポートに設置 左:ポールへ設置 上:玄関ポーチ 壁面に設置 右:庭に設置



●カメラ設置位置の参考

死角を作らない

死角があると、せっかくのカメラの効

果が半減します。不審者の侵入経路

を考え、カメラを設置してください。

防犯カメラ設置の3つのポイント

防犯カメラ設置をアピールする

目立つ位置に設置したり、シールを 貼ってカメラがあることを周知する と、犯罪の抑止につながります。 プライバシーに配慮する

自宅や所有地以外は映さないよう注 意してください。自宅や所有地であっ ても、他者への配慮は必要です。



●電波が届かない場合は

録画機とカメラの距離が離れていたり、間に障害物があるな ど、周囲の状況によっては短い距離でも通信が不安定になる ことがあります。その場合はカメラリピーター機能の使用や、 有線LAN接続をご検討ください。

【カメラリピーター機能】

複数台のカメラを使用している場合、1台のカメラを中継機として、遠隔地にあるカメラとの通信を可能にすることができます。([図A参照)

出荷時、「オートリピーター」設定になっています。カメラと録 画機の距離により、自動でリピーター関係が構築されます。

【有線LAN接続】

録画機とカメラをLANケーブルで接続することもできます。 LANケーブルをカメラに接続する場合は、付属のコネクタカ バーで保護してください。([図B]参照)



●オプションのPoEハブ(HUB-POE-xCH)を使用すれば、 カメラ台数分の有線LAN接続が可能です。 G32~→

型番	アップリンク	POEポート	供給電力
HUB-POE-4CH	2	4	72W
HUB-POE-8CH	2	8	120W

※下図は4ポートタイプ(HUB-POE-4CH)

※ご注意:

全てのカメラが使用できるものではありません。 有線接続を希望される場合、弊社のNVR型カメラセットを ご購入ください。 要です。

【拡張Wi-Fiアンテナ】

設置することができます。

オプションの拡張Wi-Fiアンテナ は延長ケーブルが付属し、アンテ ナ部を障害物を回避した位置に

付属のアンテナに変えて使用して

 パッキン(小)をカメラ側の IANコネクタにはめます。

> ②外筒2つをLANケーブルに通します。 LANケーブルにパッキン(大)を

電源を接続し、左図のようにカメラ、録画機とPoEハブをLANケー

Extendキー ON: 250mまで(LAN速度 10Mbps)

※LANケーブルでカメラへ電源供給するため、電源の配線が不

※有線LAN接続のカメラと、無線接続のカメラは併用できません。すべてのチャンネルを同じ接続方法にする必要があります。

OFF:100mまで(LAN速度100Mbps)

カメラとの距離により、Extendキーを設定してください。

横からはめます。

ブル(カテゴリ5以上)で接続します。

Extend+-



5 カメラの設置

5-1.壁面・天井への設置

平らな壁面や天井面へ設置するには、標準で付属する取付け台座を、ビスやプラグ・アンカーを使用して取付けます。 壁面の素材により、使用するビスやプラグ・アンカーが異なります。

コンクリート → コンクリートプラグ 石膏ボード → 石膏ボードアンカー 木材 (ボード下地) → 木ネジ 金属板 → 磁石が付く場合はネジ式マグネットフック (オプション) / ビス・ナット (別途ご用意ください)

※プラグやアンカーは下穴をあけるため、ドリルなどの工具が必要です。



①カメラ角度の調節

ビス止めする前に、カメラの角度を調節します。微調整は取付け後にできますので、おおまかな角度を決めてください。 3箇所の角度調節ビスをゆるめ、角度を調節し、再度ビスを締めて固定します。[図C]

②ビス止め

[図B]を参考に、取付け面に印をつけます。アンカープラグが 必要な場合は[図A]を参考に下穴をあけてください。 台座の4箇所をビス止めします。[図D]

③アンテナ取付け・角度の微調整

アンテナを取付けるとカメラ本体の角度調節ビスが隠れてしまうので、アンテナ取付け前に角度の微調整を行ってください。





ケーブルは台座底面の 切れ目に合わせ、外へ出してください。 切れ目以外の部分にケーブルが乗ったまま 取付けると断線の原因になります。

台座の回転

本体の回転



5-2.ポール等への設置(オプション)

オプションのポールマウントブラケットを使用すると、雨樋や 支柱などポール状のものヘカメラを取付けることができます。 穴あけなどの工事を行うことがないため、賃貸物件やDIYが不得 意な方へおすすめの方法です。 **()**31、)





①カメラ角度の調節・台座の取付け

前ページ手順①[図C]を参考に、カメラの角度を調節します。 その後、ポールマウントブラケットに台座をビス止めします。 360°スタンドを使用する場合は、台座の代わりに360°スタン ドをポールマウントブラケットを取付けます。



ケーブルは台座底面の 切れ目に合わせ、外へ出してください。 切れ目以外の部分にケーブルが乗ったまま

取付けると断線の原因になります。

②カメラ角度の調節・台座の取付け

ブラケットの横穴に、バンドを2本通します。このとき、バンドのネジはマウンタ側に向くようにしてください。



ポールマウントブラケットの穴に 合わせ、台座を回転させてください

③バンドを締める

バンドをポールに巻き付け、バンドの先端をネジ部に通しま す。このとき、ドライバーでネジを時計回りに回しながら押し 込むとスムーズに入ります。

バンドが固定されるまでネジを締めていきます。

※電動ドライバーを使用する場合はトルク設定に注意してく ださい。

360°スタンドを使用する場合は、最後にカメラ本体を360°ス タンドに取付けます。



5-3.その他の場所への設置(オプション)

オプション品を使用し、いろいろな場所へカメラを設置することができます。 (31 --- ジ



5-4.電源の接続



6 録画機の設置

LCD 一体型録画機は壁掛けまたはスタンドを立てて設置ができます。

※壁掛けで設置する場合、壁にフックなどをつける前に、カメラからの電波受信が良好であることを確認してください。

6-1.壁掛け設置

録画機背面の壁掛け用ガイドにフックなどをかけ、設置します。 ※ボードアンカーを使用する場合は、ボードアンカーの耐荷重、 ボード自体の耐荷重を確認してください。

※録画機の操作はマウスが必要ですので、操作性を考慮して設 置位置を検討してください。



6-2.スタンドを立てて設置

録画機背面のスタンドを立てることで、簡単に設置することが できます。

平らで安定した場所に設置してください。



1 2

6-3.外部モニターを接続する場合

外部モニターとHDMIケーブル(別売り)で接続することができます。(外部モニターはHDMI端子のあるものをご用意ください。)



7 使用方法(基本)

出荷時初期設定 システム言語=日本語 時刻=日本時間 解像度=1080P パスワード=123456 カメラリピーター=オートリピーター カメラは同梱台数分設定済みです。(追加作業の必要はありません。) ハードディスクはフォーマット済みです。

7-1.録画機のインターネット接続

録画機をインターネットに接続すると、スマートフォンアプリを使用して外出先でもカメラの画像を確認することができます。 また、日付時刻の自動同期を行うこともできます。

インターネット接続を行わなくてもシステムの利用は可能です。



接続が成功するとIPアドレスなどが表示されます。

接続に失敗した場合はパスワードを確認してください。

(「Wi-Fiネットワークを選択」をクリックして再設定を行って ください。)



【有線LANで接続する場合】

下図のように接続します。

接続に成功すると「ネットワーク設定」画面の「有線インターネット」 タブで、IPアドレスなどが表示されます。



7-2.日付/時刻の設定、言語の設定

出荷時にシステム言語(日本語)は設定済みです。英語など、他言 語に変更する場合は「システム設定」画面の「一般設定」から行う ことができます。

※言語以外の項目は設定変更不要です。

日付/時刻を確認し、現在の日時と異なる場合は[システム設 定]画面の「日付/時刻」から設定を行ってください。

インターネット接続がある場合、「時間の自動設定」のスイッチ をON(青色表示)にしてください。タイムサーバーと録画機の日 付/時刻と同期します。



⑤設定を終了するには左上の[<戻る]をクリックします。

システム設定画面で「<戻る」をクリックするとカメラのライ ブ映像の画面が表示されます。



<戻る 一般設定

言語

解像度

音量

音声出力方式

7-3.カメラの画像を見る



7-4.録画された画像を見る

初期設定では、録画機が起動中は24時間録画を行う設定(常時録画)になっています。

カメラごとに録画をしない時間帯を設定(カスタマイズ記録)したり、画面内に変化があった時のみ録画する(イベント録画)設定にしたい場合などは、「システム設定」→「カメラ設定」の「録画モード」の項目から設定を変更してください。 **④18**~ジ

録画データを再生するには、画面上で右クリックし、表示されるメニューから「ビデオ再生」をクリックします。(または、アンダーバー にある アイコンをクリックします。) ログイン画面が表示された場合は「ログイン」をクリックしてください。

複数のカメラを運用している場合、画面が分割表示されます。各カメラの画像をダブルクリックすると拡大表示されます。



再生モードは、ビデオ再生(タイムライン再生=常時録画とイベント録画のデータが再生されます)とスマート再生(人形検知のあった録画データが再生されます)の2種類があり、画面右上のリンクをクリックすると切り替えることができます。

●「ビデオ再生」画面



●「スマート再生」画面



7-5.録画データをバックアップする

USBメモリに録画ファイルをコピーすることができます。十分な空き容量のある USBメモリを録画機にセットしてください。(右図)

- ※録画機にUSBメモリをセットした際、フォーマットが促される場合があります。 他にデータが記録されていないUSBメモリをご用意ください。
- ※USBにバックアップされた録画データはPCなどで再生・コピーすることができます。(MP4形式で記録されます)
- ※セパレート型の録画機はUSBポートが1つしかない為、USBハブなどをご利用 ください。

• • • • • •

12 13



バックアップ

ライブ画面に戻る

21 22 23 24

●バックアップの手順

①録画データ再生画面の右下にある「バックアップ」ボタンをク リックします。(録画データ再生画面の表示方法は (15ページ)

②[バックアップ]画面が表示されます。バックアップしたい録画 データの条件を指定します。

チャンネル(カメラ)、タイプ(タイミング=常時録画とスケジュール録画データ/イベント=動態検知があった録画データ)、日付、時間の範囲を指定し、「探す」をクリックします。

③条件に合致する録画データが一覧表示されます。バックアップしたいデータの左にある[〇]をクリックしてチェックを入れます。

1ページには最大8件のデータが表示されます。9件目以降の データを表示したい場合は、画面下部にあるページ数表示のボ タンを操作してください。

各ページの一番上の行の「○」をクリックすると、そのページす べての録画データがチェックされます。

④「バックアップ」ボタンをクリックします。

各録画データのステータス欄にバックアップの進行状況が表示 されます。すべての録画データで「バックアップ成功」と表示され たら完了です。

USBメモリにアクセスがないことを確認し、USBメモリを抜いて ください。

<戻る	
バックアップ	バックアップ先
チャンネル タイプ 日付 開始時間 終了時間	
1 マタイミング 2025/2/14 00:00:00 23:59:59 探す	ストレージテバイス sdb(USB DISK)
○ チャンネル タイプ 開始時間 終了時間 ステータス	
	空き容量 28.19GB of 28.84GB

▼ イベント ▼ 常時録画

14 15 16 17 18 19 20



<戻る バックアップ ^{チャンネル} ダイブ 日 1 ▽ タイミング 2	付 閉 025/2/14	_{11始時} が 00:00:状況	ックアップの進 況が表示されま	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ チャンネル タイプ	開始時間	終了時間	ステータス	
● チャンネル1 タイミング	00:00:32	00:03:50	✔バックアップ成功!	空き容量 20 10CB of 20 04CB
ラ チャンネル1 イベント	00:03:51	00:06:40	✓バックアップ成功!	28.19GB of 28.84GB
⊙ チャンネル1 イベント	00:06:41	00:08:19	90%	必要なスペース
○ チャンネル1 タイミング	00:08:20	00:19:22		10MB
○ チャンネル1 イベント	00:19:22	00:25:08	チェック	を入れた録画データを
○ チャンネル1 タイミング	00:25:09	00:43:05	バックア	アップします
○ チャンネル1 タイミング	00:43:06	00:44:25	r	
○ チャンネル1 タイミング	00:44:26	01:04:42		バックアップ
1 /27 < > ジャンプ				

7-6.録画モード(録画スケジュール)の設定

カメラごとに録画を行うスケジュールを設定することができます。

工場出荷時は24時間常時録画を行う設定になっていますが、夜間や休日など、録画が不要な時間帯は録画を行わないようにしたり、動く ものを検知したときのみ録画を行うよう設定することもできます。

< 戻る

録画スケジュールは「カメラ設定」画面で行います。

●録画スケジュール設定

①画面上で右クリックし、表示されるメニュー から[カメラ設定]をクリックします。(また は、「システム設定」画面で「カメラ設定」をク リックします。)

	画面を分割 ▶	
	■ビデオ再生	
Q) カメラ設定	-
X	システム設定	
1)	CHソート	
	、デバイス診断	
¢) ネットワーク	
	ログダウン 🕨	

ログイン画面が表示された場合は[ログイン] をクリックしてください。

② [カメラ設定] 画面が表示されます。接続されているカメラ (チャンネル)の一覧が表示されます。

設定したいカメラを選択し、画面右側の「録画モード|下の青 文字(常時録画、イベント録画など)をクリックします。

③選択したカメラ(チャンネル)の「録画モード」画面が表示されます。

録画モードは以下の3種類から選択できます。

常時録画…24時間、毎日録画を続けます。

- イベント録画…動くものを検知(動態検知)したときのみ録画を行います。 (「インテリジェント検出」をONにする必要があります)
- カスタマイズ記録…録画する曜日と時間を設定します。 曜日と日時を設定するには、「録画スケジュール設定」 をクリックします。

設定を変更した場合は、最後に「保存する」をクリックしてください。

●録画スケジュール設定

「常時録画」「イベント」「削除」のいずれかのボタンをクリックし、その 後に各マスを個別にクリック、または範囲をドラッグすると色を変え ることができます。

下記の例では、日曜日は録画せず、平日と土曜日の7:00~18:59まで は常時録画、それ以外はイベント録画(動きがあったときのみ録画)の 設定になっています。



設定を変更した場合は、最後に「保存する」をクリックしてください。

※音声についてのご注意

本製品の録画機からは音声が再生されませんが、録画データには音声も記録されます。(「録音」がONの場合) バックアップした動画をPCで再生する際は音声も再生されます。また、スピーカー機能のある外部モニターを接続した 場合はライブ画像でも音声が再生されます。



注:最大8時間の1日でサポートされています。

上限を超えた操作は無効です

●インテリジェント検出設定

動態検知、人形検知のON/OFF、感度や映像内での検知エリ アの設定を行います。

録画モードを「イベント録画」に設定した場合、「インテリジェ ント検出」は必ずONにしてください。

[常時録画]や[カスタマイズ記録]の場合でも、「インテリジェ ント検出」をONにすると、録画データ再生画面でイベントが 発生した日時を確認することができます。(個別に録画データ が保存されます。)

①設定したいカメラを選択し、画面右側の「インテリジェント検 出」のスイッチをON(青色表示)にします。

②[インテリジェント検出設定]をクリックします。

③設定画面が表示されます。各項目の設定を行ってください。

イベント検出領域

カメラの映像内で動態検知や人形検知を行うエリアを設定することが できます。

「イベント検出領域」のボタンをONにします。

赤線の各マスを個別にクリック、または範囲をドラッグすると枠を削 除、追加することができます。赤線で囲われた部分は検知を行うエリア です。





<戻る カメラ設定 (CH1)チャンネル1 録画モード インテリジェント検出 アラーム方式 チャンネル 録画モード (CH1)チャンネル1 🖸 📅 イベント録画 ON 警報音 0 インテリジェント検出 (CH2)チャンネル2 常時録画 ON 0 (CH3)チャンネル3 8 音声アラーム (CH4)チャンネル4 スポットライト警報 (CH5)チャンネル5 (CH6)チャンネル6 アラームプッシュ通知 🗌 APP 📃 Email 🗡-(CH7)チャンネル7 アラーム期間 (CH8)チャンネル8 ビデオストリーム (CH9)チャンネル9 (CH10)チャンネル10 カメラ設定のコピー **1** アップグレード (+)<戻る (CH1) イベント検出アラーム設定 保存する 検出領域設定および検出機能関連設定 キャンセル イベント検出領域 □選択 \bigcirc 感度 中 ∇ すべて選択 クリア

インテリジェント検出タイプ

✔人形検知 人形フレームスイッチ \bigcirc

この部分の動態検出は行われません

この部分のみ動態検出が行われます

感度…動態検知、人形検知の感度を設定します。感度を「最高」にすると誤検知する場合もあります。カメラを設置した現場の状況に より調整してください。

人形検知…人間の形を検知します。人形検知した際の録画データは録画データ再生画面、「スマート再生」で確認できます。

人形フレームスイッチ…人間の形を検知した場所を画面上に枠で表示します。

設定を変更した場合は、最後に「保存する」をクリックしてください。

●他のカメラへの設定コピー

録画に関する設定を他のカメラ(チャンネル)にコピーするこ とができます。

- コピー元のカメラを選択します。
- ②[カメラ設定のコピー]をクリックします。
- ③ 「必要なパラメータの選択」画面が表示されますので、「録画 モード」にチェックがあることを確認し、「OK」をクリックし ます。
- ④コピー先のカメラを選択します。
- ⑤[適用](画面右下に表示されます)をクリックします。

< <mark>戻る</mark> カメラ設定 _{チャンネル}	録画モード	インテリジェント検出	アラーム方式	(CH1)チャンネル1
(CH1)チャンネル1 [7] 団	イベント録画	ON	警報音	録画モード 常時録画
(CH2)チャンネル2	常時録画	ON		インテリジェント検出
(CH3)チャンネル3				インテリジェント検出設定
(CH4)チャンネル4				音声アラーム
(CH5)チャンネル5				スポットライト警報
(CH6)チャンネル6				アラームプッシュ通知
(CH7)チャンネル7				APP Email メール設定
(CH8)チャンネル8				アラーム期間設定
(CH9)チャンネル9				ビデオストリーム
(CH10)チャンネル10				カメラ設定のコピー
		(🛔 アップグレー	F) (+)	

7-7.スマートフォンアプリの使い方

スマートフォンアプリを使用すると、外出先からでも防犯カメ ラの映像を確認したり、静止画・動画をスマートフォンで撮影す ることができます。スマートフォンアプリの使用には、録画機の インターネット接続 (ご13~)、アプリをインストールできるス マートフォンが必要です。

※アプリは他社制作のものとなります。機能や仕様など、予告な く変更される場合があります。またアプリの機能に関しての 詳細は、アプリの開発元へご連絡ください。

●スマートフォンアプリへのリンクQRコード表示

- ①画面上で右クリックし、表示されるメニューから「システム設定」にカーソルを合わせ、クリックします。
- ②ログイン確認が表示された場合は「ログイン」をクリック してください。
- ③システム設定メニューが表示されます。「アカウント/ APP」をクリックします。
- ④「アプリのダウンロード」画面が表示されます。スマート フォンのカメラで右側 (APP) のQRコードを読み取って ください。

録画機の管理者パスワード

行わないでください。

(デバイスパスワード)の変更は



●スマートフォンアプリのインストール

 QRコードを読み取ると、お使いのスマートフォン用のダウン ロードページが表示されます。

表示されるリンクをタップしてGooglePlay、または APPstoreのアプリページに移動し、「Eseecloud」アプリのイ ンストールを行ってください。

②規約の同意確認の画面が表示されますので、各規約をお読み になり、よろしければ「同意」ボタンをタップしてください。 (アプ使用のためには規約への同意が必要です)



③このアプリをはじめてご使用になる場合はアカウントを新規 登録する必要があります。

「登録する」をタップし、画面の指示に従ってメールアドレス 等を入力してください。

※アカウントとパスワードを登録済みの場合はログインして ください。

Eseecloud	
EseeCloudへようこそ	
電話番号 アカウント	
	×
パスワード	× ©
登録する	パスワード忘れ
	~>
○ ログインして同意する《ユーザー契約	》《プライバシーポリシー》

④アプリが起動したら、録画機をアプリに追加します。

「カメラを追加」か、右上の①をタップします。

※すでにこのアプリを使用していてほかのカメラグループが 登録済みの場合は、アプリ画面右上の⊕をタップします。



⑤Bluetoothについての指示が出る場合がありますが、今回 Bluetoothは使用しませんので、次の画面へ進めてください。

下の画面が表示されたら、「スキャンして追加」をタップして ください。

デバイスの追加 近くのデバイスを自動検出します。。。		
*		
まだデバイスが見つかっていませ ん。以下の他の方法を試して追加し てください		
追加する方法		
スキャンして追加 携帯電話でデバイロのボディコードをス キャンして追加します	>	

⑥スマートフォンのカメラが起動しますので、録画機「アプリの ダウンロード」画面に表示されている左側のQRコードを読み 取ります。



⑦録画機の登録が 成功したら、識 別する名前をつ けます。

デバイスを構成する



●スマホアプリの使い方

アプリを起動すると、「デバイス グループ」が表示されます。 このアプリでは複数の防犯カメラシステムを管理することが できます。

前ページでつけた識別名のグループをタップします。



録画機がオンラインの場合、下の画面が表示されます。

録画機の操作と同じように、拡大したいカメラ画像のエリアを ダブルタップすると拡大表示できます。(全画面表示にも対応し ています。)





各ボタンの機能は下記の通りです。

①表示画質の切替(SD/HD)
 ※通信速度によって切り替えてください。

②画面分割表示切替

③ボリューム設定

④静止画撮影(静止画はスマートホンに記録されます)

⑤動画撮影(動画はスマートホンに記録されます)

⑥全画面表示(横画面になります)

⑦各種設定

モーション検知や通知などの設定が行なえます。 ※PTZ機能は本製品では使用できません。 ※クラウドストレージなどは有料コンテンツとなります。ご 注意ください。

⑧のカメラとの通話 ※オプションです。

8 その他の設定

8-1.カメラの追加

録画機にカメラを後から追加したり、削除することができます。

●録画機の追加

①新しいカメラと録画機をLANケーブルで接続し、カメラの電源 を入れます。

②録画機画面、アンダーバーの 🕂 アイコンをクリックします。

● アイコンは未登録チャンネルのエリアにマウスカーソルを 合わせることでも表示されます。また、「カメラ設定」画面からも カメラの追加/削除を行うことができます。

ログイン確認が表示された場合は「ログイン」をクリックして ください。



сн1

(0) 🖸 🖨 🛄 🗡

手動追加

Ō

2025/02/14 11:30:00 CAM2

€ ō

Ð

🌒 🆳 🎇 6990000000 オンライン

CH2

2025/02/14 11:30:00 CAM1

2025/03/14 11:30:00

<戻る

次へ

カメラの雷源投入

NVR

③「カメラの電源投入」画面が表示されます。

「次へ」をクリックします。

※画面に「リセットボタンを押す」と表示されますが、本製品のカ メラにリセットボタンはないため無視してください。

④カメラが検索されます。

新しいカメラが追加されていることを確認し、「次へ」をクリックします。

⑤画面に映像が表示されたら追加完了です。「次へ」をクリックして画面を閉じます。

カメラからLANケーブルを外してもライブ画面で映像が映っていることを確認してください。

追加するカメラが複数ある場合は、同様の操作で一台ずつ登録を行います。

※既に認識済みのカメラを削除した後、再度追加する場合は有線 LANで接続する必要はありません。録画機の近くでカメラの電 源を入れ、手順①からの追加作業を行ってください。



8-2.カメラリピーター設定

カメラと録画機の距離が遠い、あるいは障害物により電波が届きにくい場合、中間地点にあるカメラを中継装置として通信環境の改善を行うことができます。

- ※この機能は電波環境が著しく悪い場合の対処方法であり、電波 状態によっては改善が見られない場合があります。確実な接続 をお約束するものではございません。
- ※リピーター機能を最大限発揮する為には、録画機本体と、設置し たカメラのちょうど中間地点にあるカメラを中継装置(リピー ター)として設定します。

出荷時、「オートリピーター」の設定になっています。通信状態の悪 いカメラがある場合、自動的にリピーター関係を構築します。適切 なリピーター関係になっていない場合のみ、手動で設定を行ってく ださい。

●手動リピーター設定手順

①画面上で右クリックし、表示されるメニューから「ネットワーク」をクリックします。(または、「システム設定」画面で「ネットワーク」をクリックします。)

ログイン画面が表示された場合は「ログイン」をクリックして ください。

- ②「ネットワーク設定」画面が表示されます。
 「カメラリピーター」タブをクリックし、「カスケードリレーショナルトポロジ図」をクリックします。
- ③リピーター関係を確認し、適切でない場合は設定を続けます。 (「NVR」は録画機、「CH1」「CH2」はカメラを意味しています。)

連結モードを「手動リピーター」にします。

中継装置にしたいカメラの[+]ボタンをクリックし、中継接続 するカメラのチャンネル番号を選択します。

例):CH1 を中継し、CH2 のカメラをリピーター接続する場合 …CH1 の[+]をクリックし、CH2 を選択。

画面上では、CH1からCH2に接続された状態になります。

④[保存する]をクリックします。

- ※設定後、リピーター関係が反映されるまで数分程度を要します。
- ※リピーター状態にあるカメラを通常の状態(録画機から ダイレクトに接続)に戻すには、末端に接続されているカ メラ名部分をクリックします(図では[CH2])。録画機か らダイレクトに接続される設定になります。

設定変更後は必ず「保存する」をクリックしてください。









8-3.HDDの取付・フォーマット

※HDD の取付 (交換) は、必ず録画機をシャットダウンし、電源を外してから行ってください。 HDD の取付 (交換) は次の手順で行ってください。

<LCD 一体型の場合>

①録画機裏面のHDD収納部フタを外します。右図のネジ2箇所を外す と蓋が開きます。[図A]

②HDD収納部フタの裏面(録画機内側へ向いていた面)に、HDDを取り付けます。ネジ4箇所で固定します。[図B]

③録画機に繋がっているケーブル2本をHDDに接続します。[図C]

④HDDを取り付けたフタを、録画機に取り付けます。手順①で外した ネジ2本で、元と同じように固定してください。[図D]





<セパレート型の場合>

○録園機の左右と下面のネジを外し、上フタを後ろにスライドさせて開けます。[図A]
 ②HDDにケーブル2本を接続します。[図B] *ケーブルが基板側にも接続されていっことをご確認ください。[図C]
 ③録画機の上フタを戻し、ビスで固定します。
 「図 D]
 「日
 「日

●HDDのフォーマット

新しくHDDを取り付けた時や、録画データを削除したい場合にはHDDのフォーマットを行ってください。

※録画ファイルを個別に削除することはできません。



8-4.シャットダウン・再起動

●シャットダウン

録画機の設置場所を変更するなど、ACアダプタを外す必要が あるときは、必ず「シャットダウン」操作を行ってください。 シャットダウン操作を行わずにACアダプタを外すと故障の 原因となります。

- ①画面上で右クリックし、表示されるメニューから「ログダウン」にカーソルを合わせます。
- ②[電源OFF]をクリックします。
- ③確認画面が表示されますので、「はい」をクリックします。

画面に「電源を安全に切断できるようになりました」と表示が **፼ ログダウン** ▶ 出たら、すみやかに録画機のACアダプタを外してください。

※「電源を安全に切断できるようになりました」の表示後、一定時間(1分程度)経過すると再起動が始まります。再起動が始まってしまった場合は絶対に録画機のACアダプタは外さないでください。

●再起動

カメラの追加やHDDの交換・フォーマットなどを行った後は システムの安定動作のため、再起動をおすすめいたします。

また、システムの不具合を感じた場合なども再起動を行って ください。

①画面上で右クリックし、表示されるメニューから「ログダウン」にカーソルを合わせます。

②[再起動]をクリックします。

※再起動中は絶対に録画機のACアダプタは外さないでください。





8-5.システム設定項目一覧

一般設定

言語	システム言語を設定
解像度	HDMI外部モニタの解像度の設定
音声出力方式	外部モニタ接続時のスピーカーの設定
デバイス名	録画機のネットワーク上での名称設定
ファームウェアの	録画機のファームウェア更新
アップグレード	※ユーザー設定不可

日付/時刻

録画機の日付時刻のデータ設定

デバイス診断

カメラや録画機の状態を確認します。不具合発生時、メーカー より確認の依頼があった時に操作してください。

ストレージ設定

HDDの状態確認、フォーマット

アカウント/APP

スマートフォンアプリのインストール、設定 ※**パスワードの変更はしないでください。**

ネットワーク設定

有線インターネット	有線LANでの録画機とルーターとの接続設定
ワイヤレスインターネット	Wi-Fiでの録画機とルーターとの接続設定
	カメラと録画機の間の接続設定
「カメノ無縁ネットワーノ	※ユーザー設定不可
カメラリピーター	カメラリピーター設定
ネットワークサービス	Alexaなどを使用する場合の設定

カメラ設定

録画モード	録画のタイミングを設定
インテリジェント	動態検知、人形検知のON/OFF、感度、
検出設定	エリアを設定
音声アラーム/	イベント発生時のアラームの設定
スポットライト警報	※本機では動作しません。
アラームプッシュ	イベント発生時、アプリやメールへの
通知/アラーム期間	プッシュ通知の設定
ビデオストリーム	※ユーザー設定不可
カメラ設定のコピー	録画モード設定の他カメラへのコピー



9 トラブルシューティング

本製品をご使用中、正常に動作しなくなったと感じた場合は、録 画機本体の「再起動」を試してください。

【再起動の手順】

- マウスを右クリックして、メニューを表示し「ログダウン」を クリックします。
- ②「再起動」をクリックします。

※再起動でも問題が改善されない場合は、HDD(ハードディスク)のフォーマット(初期化)」を試してください。 (今26ページ) この場合、録画デーダは全て消去されます。



症状	考えられる原因と対策
●カメラを認識しない/画面に何も	○カメラと録画機の電源が正常に接続されているか、ACアダプタが確実に差し込まれて
表示されない	いるかご確認ください。
	○カメラの電源が入っているかご確認ください。(5ページ参照)
	○何らかの理由で録画機とカメラとの接続情報が失われてしまった可能性があります。
	カメラの追加を試してください。(23ページ)
● カメラからの受信電波が弱い/電	○映像が映らない(受信映像に乱れなどがある)カメラと同じ場所で、他の正常なカメラの
波干渉がある	電源を入れてください。他のカメラの映像が正しく受信される場合、カメラに機械的な
	不具合が起こっている可能性があります。弊社サポートセンターまでお問い合わせくだ
	さい。
	○距離が遠い、障害物がある、何らかの電波干渉があるなどで、十分な電波強度が無い状態
	と思われる場合、下記の対策を行ってください。
	①「リピーターモード」で接続する。(24ページ)
	②設置場所(アンテナの指向性)を変更する。
	③有線LAN接続で使用する。(8ページ)
	○カメラと録画機の間や周辺に、使用中の電子レンジや電波に干渉を及ぼす機器がある場
	合、設置場所を変更してください。
●録画できない	○HDDが正しく取り付けられているか、フォーマットされているかご確認ください。(25
	ページ)
	○録画モード設定で曜日、時間の設定が正しくされているかご確認ください。(18ページ)
 ●録画ファイルのバックアップができない 	○USBメモリが録画機に正しくセットされているかご確認ください。
	○USBメモリに空き容量が十分にあるかご確認ください。(17ページ)
	○USBメモリのフォーマットがFAT32か、PCでご確認ください。
●管理者パスワードを忘れてしまった	○ユーザー名「admin」パスワード「123456」で出荷時設定を行っています。変更しないで
	ください。万一、ユーザー名とパスワードを変更してしまった場合や初期パスワードで
	ログインできなくなった場合は弊社サポートセンターまでご連絡ください。
●カメラを増設したい	○録画機の最大チャンネル数までは、増設が可能です。(23ページ)

その他ご不明な点がありましたら、弊社、サポートセンターまで、お気軽にお問合せください。

サポートセンター

製品についてのお問い合わせは右のQRコードよりお願いいたします。 ※正確な状況を把握するために、「お問い合わせフォーム」からのお問い合わせを お願いいたします。



企業情報





10 製品仕様

録画機

録画機タイプ	ー体型(12インチ)	ー体型(10インチ)	セパレート型
接続カメラ台数	最大8台		
接続カメラ信号	1080P/3MP/5MPの選択		
LCD	12.5 インチ 1920×1080pixel	10インチ 1920×1080pixel	(下記モニター参照)
HDMI 出力	1080P	出力不可	1080P
ビデオ録画、再生	マニュアル、時間、動感、アラーム		
バックアップ	USB 外部記憶装置		3.5 インチ 最大 8TB
ハードディスク	3.5 インチ 最大 8TB	2.5 インチ 最大 2TB	
ネットワーク	有線 (10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)		1 ポート USB 2.0
USBインターフェース	2 ポート USB 2.0	1 ポート USB 2.0	約 650g、約 260×225×40mm
大きさ	約 1kg、約 300×230×53mm	約 780g、約 265×170×53mm	DC12V/2A
電源	DC12V/2A	DC12V/2A	
動作環境	温度 (0 ~ 50℃)、湿度 (10 ~ 90%)※但し、結露なきこと		

カメラ

画素数	2304×1296(3M)、2560×1920(5M)	
信号方式	H.264/H265	
センサー	1/3 CMOS(3MP) 1/2.8 CMOS(5MP)	
最低照度	0.1Lux(カラー)、0.01Lux(白黒)	
S/N比	>39.1dB	
レンズ	3.6mm	
ネットワーク	有線 (10M/100M)、	
	WIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)	
フィルター	自動 IR カット	
音声	マイク内蔵、	
	双方向通話用スピーカー(オプション)	
大きさ	約 300g(スタンド含む)、	
	約 100×¢64mm(本体のみ)	
電源	DC12V/1A	
動作環境	温度 (-10~50℃)、	
	湿度 (10 ~ 90%) ※但し、結露なきこと	

モニター

L			
LCD	15.6インチ 1920×1080pixel		
表示色	1,677 万色		
視野角	水平 / 垂直 160°		
映像入力端子	HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)		
音声入力端子	なし		
電源	DC12V/1A(AC アダプター使用)		
大きさ	約 1.0kg、		
	約 375×300×180mm(スタンド含む)		
動作環境	温度 (0~50℃)、		
	湿度 (10 ~ 80%) ※但し、結露なきこと		

MADE IN CHINA

SEC-WREC (2025.06)

技適取得済み

刻 				
WIFI防犯カメラセット	保証期間内に正常な使用で故障が発生した場合、保証規定に基づき、製品の保証を行います。			
SEC-Wシリーズ	※保証規定はブロードウォッチのホームページをご確認ください。			
保証期間 お買上げ日より1年間	 C購入日か記載されに書類(レンート、視収書、納品書、保証書、メール等)のいずれかを必ず保管してください。 製品保証を受ける際に必要になります。 			
お買い上げ日				
	- BRDADWATCH ポセンター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町西3丁1-7			

アクセサリーのご案内

