

ネイル、つけまつ毛用ファン

特徴

**充電可能でコンパクト
携帯扇風機としても利用可能です**
使用する前にお読み下さい。



使用上の注意。

- ・ ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・ 異常現象が発生した場合は、すぐに電源を抜いて製品サポート又は販売元まで連絡下さい。
- ・ この機器の保証は国内に限り有効です。



機器を開けたり、製品を改造しないで下さい。


- ・ お客様による分解、修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・ 異物、油滴、洗剤、液体を内部に入れないで下さい。
火災や感電、故障の原因となります。
- ・ 機器を落としたり、強い衝撃を与えないで下さい。
- ・ 高温、多湿の場所、直射日光が当たる場所、車内に放置しないで下さい。
- ・ 防水仕様ではありません。

1. 充電

充電口にUSB電源(別売)を接続して充電後使用下さい。
充電中は青LEDが点灯し、終了すると赤LEDが点灯します。

2. 操作方法

スイッチを押すと、ON/OFF できます。



3. 仕様 仕様は予告なく変更される場合があります。

(同梱物) 本体、充電ケーブル、ストラップ、本説明書、(USB 電源別売)

| | | | |
|--------|------------------------------|------|-----|
| 電池 | 充電電池 (400mAh/3.7V) 満充電まで約2時間 | | |
| 連続動作時間 | 約90分 | | |
| 入力 | DC5V/1A, USB電源 | 最大出力 | 1W |
| サイズ | 約12*7*3cm、約100g | 材質 | ABS |

4. サポート

質問点等はホームページを参照ください。

www.broadwatch.jp

電話対応は混み合いますので、メール対応を推奨します。

<メール> support@broadwatch.jp <電話> 050-3786-0010

(受付時間 平日10~17時。話中の場合はコールバック対応です)

型番 BEAUTY-FAN



BROADWATCH® サポートセンター 〒590-0961 大阪府堺市堺区 寺地町西3丁1-7

株式会社ブロードウォッチ