


隙間ケーブル補足説明


連結接続方法



延長ケーブルは設置環境に合わせて最適なものをご購入下さい。
合計3本以上の延長ケーブルを連結すると長距離での伝送に支障をきたします。

ケーブルには DC 電源と BNC 信号が共存しています。それぞれはコネクタの形状で判別できます。
それぞれの雄、雌プラグを接続ください。

BNC 信号用のコネクタ



DC 電源コネクタ

