

USB 充電式ミニファン

折りたたみ式でコンパクト。充電式で持ち運びに便利な小型扇風機です。

安全上のご注意

ご使用の前に、必ず「安全上のご注意」や「使用方法」をお読みの上、正しくご使用ください。

⚠ 危険



- ・ 機器を開けたり、製品を改造しないでください。
- ・ お客様による修理は火災や感電、故障の原因になりますので、絶対におやめください。
- ・ 異物、油滴、洗剤、液体を内部に入れないでください。
- ・ 高温多湿の場所、直射日光が当たる場所、車内では充電、使用、放置しないでください。

⚠ 警告




- ・ 機器を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・ 本製品は防水仕様ではありません。

⚠ 注意


- ・ 異常現象（煙、異音、においなど）が発生した場合はすぐに電源を抜いて販売店または弊社サポートまでご連絡ください。
- ・ この機器の保証は国内に限り有効です。

組み立て方法

1. 持ち手部分の裏側に電池ボックスがあります。電池ボックスの蓋を外し、充電電池を挿入してください。
※充電電池の＋極を確認して正しく入れてください。




※動作不安定の場合、＋極の電極を少し押し出してください。



充電方法



USB 電源 (別売) または USB ポートに接続して充電した後、ご使用ください



操作方法

持ち手部分をカチッと音がするまで伸ばし、ファン部分にはまったことを確認してからご使用ください。

電源ボタンを押すと風速の切替 (3段階)、LED が点灯します。



仕様

※仕様は予告なく変更する場合があります。

型番	USB-FAN-CHG	出力	4.5W
電源	充電電池、1～3時間動作 (風速により変わります)	サイズ (持ち手を伸ばした状態)	約 22×11×4cm
入力	DC5V/1A、USB 電源	重量	約 135g
同梱物	本体、充電ケーブル、充電電池、本説明書		

サポート

注意事項、サポート要項はホームページをご参照ください。

ホームページ <http://www.broadwatch.jp/> メール support@broadwatch.jp

電話 050-3786-0010 ※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。

MADE IN CHINA



株式会社ブロードウォッチ

BROADWATCH 堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町西 3 丁 1-7

型番：USB-FAN-CHG