

充電式コードレスクリーナー(ブロー機能付)

型番 CW-CLEAN-BLOW

はじめに

お買い上げいただき、誠にありがとうございました。本書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

■本製品の特長

- 吸引とブローの両機能を持ち、付属のアタッチメント6種付属
- 充電式で強力パワー

使用前にお読みください



使用上の注意

- ・ ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・ 異常現象(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源を抜いて製品サポート又は販売元までご連絡ください。
- ・ この機器は国内専用です。保証は国内に限り有効です。



機器を開けたり、改造したりしないでください。

- ・ お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・ 掃除以外の目的で使用しないでください。
- ・ 充電しながら使用しないでください。
- ・ 異物、油滴、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- ・ 吸込み口や排気口をふさいで使用しないでください。加熱して火災の原因となります。
- ・ 機器を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・ 電源ケーブルは確実に差し込んでご使用ください。電源コネクタや端子の汚れ、不十分な差込は感電や火災の原因となります。




下記のような場所での使用や保管をしないでください。火災、故障の原因となります。


- ・ 油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。
- ・ 可燃性ガスのある環境。炎天下、高温な環境。
- ・ 本機器は防塵、防水仕様ではありません。

1. 各部の名称と付属品

本体





付属品





2. 付属品の取り付け方法

<吸引>



<ブロー>




ダストケースを外して
取り付けます

3. 使用方法

ご使用前に充電をしてください。

<充電方法>


- 1) 充電ケーブルの充電プラグをクリーナーに差し込みます。
 - 2) USB を USB 対応の AC アダプター（別売）に接続して充電してください。
- 充電中は USB プラグのランプが赤色に点灯し、充電が完了すると緑色に点灯します。
充電しながら使用しないで下さい。



スイッチを押すと吸引／ブローします。

4. お手入れ方法

- 1) ダストケースを回転させてロックをはずします。



- 2) フィルターを抜き、ゴミを捨ててください。



ダストケースやフィルターの汚れがひどい場合はつけ置き洗いをしてください。
完全に乾かしてから取り付けてください。

製品仕様

仕様は予告なく変更になる場合があります。

電源	DC9V/1A	バッテリー容量	充電約 3 時間、使用約 20 分間 500mA/3.7V
筐体材	ABS	大きさ	約 210×150×65mm、約 310g

同梱物: 本体、USB 充電ケーブル、収納袋、アタッチメント6種

サポート

保証書

型番: CW-CLEAN-BLOW

保証期間: お買い上げ日より1年

お買い上げ日

ご購入日が記載された書類（レシート、領収書、納品書、保証書、メール等）のいずれかを必ず保管してください。

販売店名

製品保証を受ける際に必要になります。

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。

保証規定についてはブロードウォッチのホームページをご確認ください。

ホームページ <http://www.broadwatch.jp/>

メール support@broadwatch.jp

電話 050-3786-0010 10:00～12:00 13:00～17:00

※土日祝除く ※話中の場合はコールバック対応です。

※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。



株式会社ブロードウォッチ

BROADWATCH 堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町西3丁1-7

MADE IN CHINA 2023.11