

【エネヒート】電熱ヒーター付きスパッツ

熱伝導が早く、安全で柔らかい素材「カーボンナノチューブヒーター」を使用。

下腹部と腰部分にヒーター収納ポケットが付いているので、温めたい箇所を選択してご使用いただけます。

安全上のご注意

ご使用前に、必ず「安全上のご注意」や「使用方法」をお読みください。
充電電池 (PSE バッテリー) の説明書も合わせてお読みください。

⚠ 危険



- ・機器を開けたり、製品を改造しないでください。
- ・お客様による修理は火災や感電、故障の原因になりますので、絶対におやめください。
- ・異物、油滴、液体をかけないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- ・糖尿病など血行に問題がある方、肌が熱に弱い方などは本製品を使用しないでください。

⚠ 警告



- ・湿気やほこりの多い場所や水滴がかかるような場所（浴室、水場など）では使用しないで下さい。
- ・油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近くや可燃性ガスのある環境では使用しないで下さい。
- ・車両や船舶などのような強い振動や衝撃を受ける場所では使用しないでください。


⚠ 注意

- ・異常現象（煙、異音、においなど）が発生した場合はすぐに使用を中止し販売店または弊社サポートまでご連絡ください。
- ・万一使用中に違和感を覚えた場合、すぐに使用を中止し販売店または弊社サポートまでご連絡ください。
- ・長時間の使用による低温やけどにご注意ください。熱いと感じた場合は使用を中止して下さい。
- ・就寝中に使用しないでください。
- ・ヒーター、充電電池は水に濡らさないでください。洗濯の際は取り出してください。
- ・充電電池は落下しないようアウターのポケット等にしっかり収納してご使用ください。
- ・ヒーターは折り曲げないで下さい。

使用方法

充電電池に接続すると暖くなり、ケーブルを抜くと電源 OFF になります。

1. 充電電池を充電してください。
2. スパッツ内側の前後2箇所にヒーター収納ポケットがあります。下腹部または腰部分のどちらかにヒーターを折り曲げないようにして入れてください。
3. ヒーターの USB ケーブルを充電電池に接続すると暖くなります。接続を解除すると電源 OFF になります。充電電池は落ちないようにズボンやアウターなどのポケットにしっかり収納してください。



洗濯方法

ヒーターを取り外してから行ってください。 ※ヒーター、コード、充電電池は水に濡らさないでください。

仕様

※仕様は予告なく変更する場合があります。

型番	ENE-HEAT-SPT	材質	綿 95%、ポリエステル 5%
電源定格	USB 電源 DC5V/1.0A	出力	約 4W
連続使用時間	約 4 時間	ヒーター	カーボンナノチューブヒーター
適応サイズ	ウエスト 58 ~ 100cm 相当	サイズ	股下約 65cm、総丈約 90cm、重量約 160g
充電電池	BATBANK-PSE4 仕様参照	付属品	充電電池 (BATBANK-PSE4)、USB 電源 (5V/1A)

サポート

※注意事項、サポート要項はホームページを参照ください。

ホームページ <http://www.broadwatch.jp/> メール support@broadwatch.jp 電話 050-3786-0010

※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。



株式会社ブロードウォッチ

BROADWATCH 堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町西3丁1-7

MADE IN CHINA

