

【眼鏡型】フルハイビジョンビデオ

GLASS-TF-1080P

1080P FULL HI-Vision Video

4M Pixel Photo



使用上の注意。

- ・ ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・ 盗撮目的で使用しないで下さい。
- ・ 異常現象(煙、異音、臭い等)が発生した場合は、すぐに使用をやめて下さい。
- ・ 保存データの取扱いに関してはお客様で管理してください。保存データに関しては一切の責任を負いかねます。
- ・ 防水仕様ではありません。埃の多い場所では使用しないで下さい。
- ・ 機器の動作が異常な場合は、“リセットボタン”をクリップの先等で押して下さい。





機器を開けたり、製品を改造しないで下さい。

- ・ お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・ 異物、油滴、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。



1. 機器説明

【機器図】



【マイクロ SD カードについて】

- ・ 最初にパソコンでフォーマット(初期化)後ご使用下さい。
- ・ CLASS6 以上の速度、4~32GBの容量のものをご使用ください。(独自の高速仕様タイプは使用できません。)
- ・ マイクロSDカードを金属面が眼鏡の内側になるように、マイクロSD挿入口へ挿入下さい。

【充電】

- ・ 使用前にUSB電源により3時間以上十分充電してから使用ください。充電中は赤LED が点滅します。
- ・ 内蔵バッテリーの容量不足により電源断時には、録画データを保存し自動的に電源をOFFにします。

2. 操作説明

<電源>

電源OFF時にボタンを長押しすると、青LEDが点灯します。(スタンバイ状態)

マイクロ SD カードエラー(未挿入など)の場合、赤LED と青LED が交互点滅しLED が消灯します。

電源ON時にボタンを長押しすると、青LEDが点滅しLEDが消灯します。(電源断状態)

<写真撮影>

スタンバイ状態でボタンを短く押すと、青LEDが1回点滅し写真撮影をします。

<ビデオ撮影>

スタンバイ状態で、ボタンを2回短く押すと青LEDが2回点滅してビデオ撮影を始めます。

撮影中にボタンを押すと青LEDが点灯(スタンバイ状態)してビデオ撮影を終了します。

ビデオデータは5分おきにファイル分割して保存されます。

<自動電源OFF>

- ・電池が少なくなると青LEDが高速点滅してデータを保存し、電源OFFします。
- ・メモリーカードの容量が満杯になると青LEDが高速点滅して、電源OFFします。
- ・1分以上操作をしない場合、自動電源OFFとなります。

<再生>

- ・マイクロSDカードを入れて付属のUSBケーブルでPCと接続すると、リムーバルディスクとして認識されます。またマイクロSDカードを取り出し、カードリーダー経由で読み込むこともできます。
- ・録画データはマイクロSDカード内に保存されています。データを選択して動画プレーヤー(GOM Player等)で再生下さい。ビデオ再生は、一旦PC内にコピーして取り込むほうが安定した再生ができます。

<時刻設定>

メモ帳などで、ルートフォルダーにファイル名(time.txt)で下記ファイル形式により、時刻を記録したファイルを保存します。機器の電源ON時に記録した時刻が機器に設定されます。

ファイル形式・・ YYYY/MM/DD HH:MM:SS (年月日、時分秒)

4. Q&A

<よくあるトラブル>

- ・スタンバイモードにならない。LEDが点灯しない・・充電操作、リセットを数回行ってください。
- ・録画できなくなった・・メモリーが一杯になっていないかお確かめ下さい。
満杯の場合はデータを消去下さい。充電満杯状態であるかどうかお確かめ下さい。
- ・動作や録画が不安定・・充電操作、リセットを数回行ってください。

5. 仕様

(仕様は予告なく変更される場合があります)

ビデオ	1080P(AVI形式)	写真	4MPixel(JPG形式)
メモリー	マイクロSDカード(4~32GB)	動作環境	温度0~50°C、湿度20~80%
サイズ	約28g、幅約15cm、	電池	リチウムポリマー充電電池(220mAh/3.7V)

※ 付属品:本マニュアル、メガネケース、USB接続ケーブル、メガネ拭き

6. サポート

WEBダウンロード、注意事項、サポート要項はホームページを参照ください。 www.broadwatch.jp

サポートは電話が込み合っている場合がありますので、メール対応をお奨めします。

<メール対応> support@broadwatch.jp

<電話対応> 050-3786-0010 (平日10~17時。話中の場合はコールバック対応となります。)



株式会社ブロードウォッチ

BROADWATCH® サポートセンター 〒590-0961 大阪府堺市堺区 寺地町西3丁1-7

MADE IN CHINA

型番 GLASS-TF-1080P-A (21.07)