

USB 充電式ハンディファン

充電式で3段階の風力調節が可能。
薄型・軽量なので小さなバックにも収納できます。

安全上のご注意

ご使用前に、必ず「安全上のご注意」や「使用方法」をお読みの上、正しくご使用ください。

⚠ 危険



- ・ 機器を開けたり、製品を改造しないでください。
- ・ お客様による修理は火災や感電、故障の原因になりますので、絶対におやめください。
- ・ 異物、油滴、洗剤、液体を内部に入れないでください。
- ・ 高温多湿の場所、直射日光が当たる場所、車内では充電、使用、放置しないでください。

⚠ 警告



- ・ 機器を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・ 本製品は防水仕様ではありません。

⚠ 注意


- ・ 異常現象（煙、異音、においなど）が発生した場合はすぐに電源を抜いて販売店または弊社サポートまでご連絡ください。
- ・ この機器の保証は国内に限り有効です。

充電方法

USB 電源（別売）または USB ポートに接続して充電した後、ご使用ください。


充電中 : LED 赤点灯

充電完了 : LED 消灯



操作方法

側面にあるスイッチを押すと、
強・中・弱・OFF になります。



仕様

※仕様は予告なく変更する場合があります。

型番	HANDY-FAN
電池	充電電池 (800mAh/3.7V)
連続動作時間	1～2 時間 (風速により変わります)
入力	DC5V/1A、USB 電源
最大出力	2.1W
サイズ	約 12×8×2.7cm、約 87g
材質	ABS
同梱物	本体 (ストラップ付)、充電ケーブル、本説明書

サポート

注意事項、サポート要項はホームページをご参照ください。

ホームページ <http://www.broadwatch.jp/>

メール support@broadwatch.jp

電話 050-3786-0010

※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。

MADE IN CHINA



型番：HANDY-FAN



株式会社ブロードウォッチ

堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町西3丁1-7