

ハンガー乾燥機

特徴

温風と冷風で衣服を乾燥します。

靴用アタッチメント付属で、靴の乾燥・除菌ができます。

使用する前にお読み下さい。



使用上の注意。

- ・ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・風の吸入口、吹き出し口を塞がないようにして下さい。
- ・重量のある衣服、重量のある靴の乾燥機としては使用しないで下さい。
- ・衣服、靴以外の乾燥機として使用しないで下さい。
- ・電源の切り忘れにご注意ください。
- ・異常現象が発生した場合は、すぐに電源を抜いて製品サポート又は販売元まで連絡下さい。
- ・本製品は防水仕様ではありません。本体に水がかかるような使用方法はおやめ下さい。
- ・この機器の保証は国内に限り有効です。



機器を開けたり、製品を改造しないで下さい。

- ・お客様による分解、修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・異物、油滴、洗剤、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- ・機器を落としたり、強い衝撃を与えないで下さい。




下記のような場所ではご使用にならないでください。
火災、故障の原因となります。

- ・油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。可燃性ガスのある環境。
- ・炎天下、高温な環境。

1. 機器図

<ハンガー乾燥機として>


付属のハンガー腕を差し込んでご使用ください。



抜くときは、押しながら抜く

<靴乾燥機として>


付属の靴用腕を差し込み、下図のように靴の中に入れてご使用ください。



ゴム栓が外れた場合は靴用腕の片方にはめ込んでください。

2. 操作方法

- ハンガー乾燥機のプラグをコンセントに差し込みます。電源を入れると青色LEDが点滅します。
- スイッチを押すと赤色LEDが点灯し、温風が出ます。再度スイッチを押すと青色LEDが点灯し、冷風が出ます。
再度スイッチを押すと電源OFFになります。



※3時間以上動作させると自動的に冷風モードになります。

3. 除菌効果について

本製品を使用することで、靴内の除菌もできます。

単位:個/cm²

一般細菌数	商品使用	商品未使用
開始時	31000	15000
3時間後	1300	15000
除去率	96%	-

<試験依頼先>株式会社 分析センター
<試験報告書 発行年月日>2019年7月25日
<試験報告書 発行番号>第19-0787号

4. 注意

- 風の吸入口、吹き出し口を塞がないで下さい。
機器内部が異常高温になり事故の原因になります。
- 機器本体に水をかけないで下さい。また、水がしたたり落ちるような衣服は、脱水又は水を絞ってからご使用下さい。
- 重量の重い衣服やガウンなどの丈の長い衣服は使用しないで下さい。

- 衣服や靴以外の乾燥機として使用しないで下さい。
- 温風により変形や変色、発火の可能性がある物の乾燥に使用しないでください。
- 電源の切れ忘れにご注意ください。
- 本製品は屋内用です。屋外で使用しないでください。

5. 仕様 仕様は予告なく変更される場合があります。

(同梱物) 本体、ハンガー腕(左右各1個)、靴用腕(左右各1個)
保存用バッグ、取り扱い説明書

消費電力	150W	電源	AC100V(50/60Hz)
使用環境	0~40℃	本体重量	約290g
本体サイズ	約125(H) * 75(D) * 450(W)mm(ハンガー一時)		

6. サポート

保証書

HANGER-DRY

お買い上げ日 年 月 日

ご購入日が記載された書類(レシート、領収書、納品書、保証書、メール等)のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。保証規定についてはブロードウォッチのホームページをご確認ください。

販売店印

保証期間: お買い上げ日より1年

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。

ホームページ <http://www.broadwatch.jp/>

メール support@broadwatch.jp

電話 050-3786-0010 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00 ※土日祝除く

※話中の場合はコールバック対応です。※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。

 **株式会社ブロードウォッチ**
BROADWATCH 堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町西3丁1-7

型番: HANGER-DRY