

使用前にお読みください。



### 使用上のご注意。

- ・ご使用前には「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・異常現象が発生した場合は、すぐに電源を抜いて製品サポート又は販売元までご連絡ください。
- ・本機器は日本国内専用です。保証は国内に限り有効です。




### 機器を開けたり、製品を改造しないで下さい。

- ・お客様による分解、修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・異物、油滴、洗剤、液体を内部に入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- ・機器を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・本機器は防水仕様ではありません。

## 1. 使用方法

- ・電源を接続し、配線図に従い接続してください。
- ・Extend キー ON .. LAN 速度 10Mbps 、 250m 迄  
OFF .. LAN 速度 100Mbps 、 100m 迄

### <配線図>



## 2. 仕様 仕様は予告なく変更される場合があります。

(同梱物) 本体、電源線、取扱説明書(本紙)

型番	アップリンク	POE ポート	供給電力	サイズ	重量
HUB-POE-4CH	2	4	72W	20.5 * 14.5 * 4cm	610g
HUB-POE-8CH	2	8	120W	20.5 * 14.5 * 4cm	690g

LAN ケーブル .. カテゴリ5以上をご使用ください。

## 3. サポート

保証書	
<b>型番 : HUB-POE</b>	お買い上げ日 年 月 日
ご購入日が記載された書類(レシート、領収書、納品書、保証書、メール等)のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。保証規定についてはブロードウォッチのホームページをご確認ください。	販売店印
<b>保証期間 : お買い上げ日より1年</b>	※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。

ホームページ <http://www.broadwatch.jp/>

メール [support@broadwatch.jp](mailto:support@broadwatch.jp)

電話 050-3786-0010 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00 ※土日祝除く

※話中の場合はコールバック対応です。※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。



株式会社ブロードウォッチ

BROADWATCH 堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町西3丁1-7

MADE IN CHINA (22.06)