

フォトフレーム兼用型 LCD (1080P 対応、HDMI)

型番: LCD-FM17

特 徴

- ◎HDMI インターフェース対応
- ◎フォトフレーム機能(動画、写真、音楽等の自動再生)
- ◎リモコン付き
- ◎1080P 動画表示対応

ご使用前に必ずご確認ください


- ・ご使用前に「使用上のご注意」を必ずお読みください。
- ・取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- ・保証書が付属しています。大切に保管してください。

⚠ 使用上のご注意


- ・ 異常現象(煙、異音、臭い等)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜いて販売店又は弊社サポートまで連絡下さい。
- ・ 機器を開けたり、製品を改造したりしないで下さい。
- ・ お客様による分解、修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・ 異物、油滴、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- ・ 不安定な場所に置くと落下してけがの原因となることがあります。
- ・ 次の様な場所では、保管・使用しないでください。
 - 湿気やほこりの多い場所や水滴がかかるような場所(浴室、水場など)。
 - 油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く、可燃性ガスのある環境。
 - 高温になる場所(夏の車内等)。火災の原因となる恐れがあります。
 - 強い振動や衝撃を受ける場所。

各部名称

コネクタ(側面)



背面




※画面上の保護フィルムをはがしてご使用ください

付属のスタンド又は壁掛けスタンド(別売)で固定してください。

操作方法

リモコンまたは操作パネルで操作します。

	リモコン	操作パネル
電源		無し
入力切替		無し
メニュー		MENU
表示モード切替	  	MENU にて
音量調整	 	無し
ミュート		無し
確定		OK
戻る		
移動	       	   



ファイル削除 ・ 各ファイルサムネイル表示画面でファイル選択中に
“CALENDAR”を押すと確認後ファイルを削除できます。

メモリの挿入方法

<SD カード> 金属端子面が画面側を向く方向で差し込んでください。

<USB メモリ> 裏表を確認して USB ポートに差し込んでください。

電源

電源を差し込み、電源スイッチを ON にします。

その後操作パネル又はリモコンで電源を ON/OFF できます。

LCD として使用

リモコンの入力切替操作で“HDMI”を選択してください。

HDMI ケーブルで PC 等に接続して LCD モニターとして使用ができます。

フォトフレームとして使用

リモコンの入力切替操作で“デジタルフォトフレーム”を選択してください。

リモコン又は操作パネルで設定します。

<メニュー>

写真、音楽、動画、カレンダー、設定を選択して操作できます。

<再生ファイル>

動画、写真、音楽の代表的フォーマットに対応しています。(MP3、WMA、MPEG、AVI、MP4、JPG 等)

対応していない場合は読み込みエラーが出ます。

また動画は最高1080P までのデータとなります。

<自動再生>

設定で決められた方式で、SD カード又は USB メモリーの内容を再生します。

写真、動画、音楽のいずれかを自動再生します。

動画再生では最下行に指定された文章を繰り返しスクロール表示することができます。

<文字再生>

下記の書式で保存されたテキストを動画画面で自動再生します。

ファイル名 = SCROLL.TXT (全て大文字) 文字コード = Unicode

<区間音楽再生 (A-B 区間) >

音楽は区間再生できます。音楽再生画面で“SET A”を押すと開始位置、が決定され、その後に表示される”SET B”を押すと終了位置が決定され、A-B 間で再生を繰り返します。

<設定>

設定画面で下記の項目を設定します。

設定項目	説明
メニュー言語	メニューの言語を設定します。
オートプレイ	自動再生のモードを設定します。
リピートモード	リピートの方法を切り替えます。
スライドショー間隔	写真を切り替える間隔を設定します。
時間	現在の時刻を設定します。
ディスプレイモード	表示方法を設定します。
輝度	画面の輝度を設定します。
コントラスト	画面のコントラストを設定します。
彩度	画面の彩度を設定します。
字幕	字幕の文字色を設定します。
オートパワー	自動電源 ON/OFF タイマーを設定します。
初期出荷状態にもどす	工場出荷状態に戻します。

製品仕様 ※仕様は予告なく変更する場合があります

操作方法	リモコン、操作パネル	出力	イヤホン、スピーカ
LCD	17.1 インチ TFT	物理的解像度	1440x900Pixel
入力	ミニ HDMI(タイプ C)、SD カード、USB		
表示動画	最大 1080P (1080P 動画表示の LCD として動作します)		
対応 SD カード	4~32GB(クラス 10 以上) ※SD カードは別売です。		
本体サイズ	約 410 × 270 × 30mm	質量	約 1200g
電源	DC12V/1A	動作温度	0~50℃

同梱品: 本体、AC アダプター電源、スタンド、HDMI ケーブル、リモコン

サポート

お問い合わせはこちら



お客様サポートサイト
<https://www.broadwatch.jp/support/>

製品保証書

型番: LCD-FM17

保証期間: お買い上げ日より 1 年間

お買い上げ日

販売店名

保証期間内に正常な使用で故障が発生した場合、保証規定に基づき、製品の保証を行います。
※保証規定はブロードウォッチのホームページをご確認ください。ご購入日が記載された書類(レシート、領収書、納品書、保証書、メール等)のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。



株式会社ブロードウォッチ

MADE IN CHINA (23.12)

関連製品のご案内

壁掛けスタンド

モニターを壁に取り付けることができます。



↓ 商品はこちら ↓



型番: LCD-WALL-STAND