

【3モード】太陽電池付人感屋外灯(100Wクラス)

ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。

<使用上の注意>

異常現象(煙、異常膨張等)が発生した場合は、販売店または弊社サポートまで連絡下さい。

<製品を分解・改造しないで下さい。>

- ・ 異物、油滴、液体を入れると、火災や感電、故障の原因となります。
- ・ 設置方法が不完全な場合。落下してけがの原因となることがあります。

<特徴>

- ・ 太陽電池で常時充電し、無電源で動作します。
- ・ 100W電球程度の明るさがあります。
- ・ 3モードの点灯方式があります。



<設置方法>

付属のビスで図のように壁などにしっかり固定下さい。

太陽電池に太陽光が当たる場所に設置ください。



本社 〒107-0062 東京都港区南青山2-11-13 南青山ビル4F

株式会社ブロードウォッチ

<使用方法> 周辺が暗い場所で点灯します。(ソーラー電池部分を覆うと明るい場所でも動作します)

1) ボタンを5秒程度長押しするとLEDが点滅して初期化されます。

2) 初期化時は<人感点灯+小点灯モード>になります。


人を検知すると強く点灯し、通常は弱く点灯します。

3) ボタンを1回押しとLEDが点滅して<人感点灯モード>になります。

人を検知すると強く点灯します。

4) ボタンを1回押しとLEDが点滅して<常時点灯モード>になります。常時強く点灯します。

5) ボタンを1回押しとシャットダウンします。



【仕様】 (仕様は予告なく変更される場合があります)

太陽電池	5. 5V, 2. 0W、	LED	約6000k、約500lm	
充電電池	リチウムイオンバッテリー、3. 7V/2200mAH		保護等級	IP65
電池動作時間	太陽光で満充電まで約8時間、強点灯で約5時間			
大きさ	約260g、約171 * 105 * 30mm	材質	ABS+PC+UV	

同梱パーツ: 本体、ビスセット

【サポート】 電話はつながりにくいため、メールでのサポート依頼を推奨します。

www.broadwatch.jp

support@broadwatch.jp

受付時間 050-3786-0010(平日10~17時)

型番 LED-SOL-500