

特 徴

◎HDMI/VGA/BNC/RCA 入力に対応

◎小型で省スペース

◎スピーカー内蔵

ご使用前に必ずご確認ください

- ・ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。
- ・保証書が付属しています。大切に保管してください。

安全上のご注意

※ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

●表示の説明

△ 警告	取扱を誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
△ 注意	取扱を誤った場合、人が損害を負う、または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

警告

- ・異常現象(煙、異音、臭い等)が発生した場合はすぐに電源を切り、販売店または弊社サポートまでご連絡ください。
- ・分解、修理、改造をしないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- ・本製品に異物、油滴、液体を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- ・雷が鳴りだしたら、本製品や電源プラグに触れないでください。感電の原因となります。
- ・本製品は防塵・防水ではありません。雨や水がかかる場所で使用しないでください。
- ・濡れた手で本製品に触れないでください。感電の恐れがあります。
- ・布をかけるなど本製品の放熱を妨げるような使用をしないでください。発火の原因になります。
- ・本製品の上に物を置いたり、落としたり強い衝撃を与えたるしないでください。
- ・不安定な場所や振動の多い場所などで使用しないでください。ケガの原因になります。
- ・付属品や梱包材はお子様の手の届くところに置かないでください。誤飲や窒息、ケガの原因になります。
- ・付属の電源アダプターをご使用ください。
- ・コンセントにゆるみがある場合や電源コードが痛んでいる場合は使用しないでください。
- ・電源プラグを抜き差しするときは、電源プラグのピンに触れないでください。
- ・電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。
- ・電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らないでください。プラグ部分を持って抜いてください。
- ・電源コードを無理に曲げたり、電源コードの上に物をのせたり扉などで挟んだりしないでください。
- ・お手入れや移動させるときは、電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・次のような場所では、保管・使用しないでください。
 - 湿気やホコリの多い場所や水滴がかかるような場所(浴室、水場など)。
 - 油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く、可燃性ガスのある環境。
 - 炎天下、高温な環境、直射日光が当たる場所。


注意

- ・接続端子に付着したホコリや汚れは綺麗にふき取ってください。
- ・長時間使用しない場合は、電源を抜いてください。
- ・画面表面は壊れやすいので圧力をかけたり、ひっかいて傷をつけたりしないようにご注意ください。
- ・同一画面を長時間表示していると、画面が焼き付いてダメージを与えます。スクリーンセーバー機能や電源を切るなどして同一画面を長時間表示させないようにしてください。
- ・製造上、数点のドット欠損がある場合がありますが故障ではありません。
- ・この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。

廃棄について

本製品を破棄する場合は各地方公共団体で指定された方法で破棄してください。

各部名称



操作パネル

設置方法

注意



- 組み立ては、DC アダプターを抜いて行ってください。
- ・組み立て時には画面の破損や傷に十分ご注意ください。
- モニター面は押したり、直接触ったりしないでください。

<スタンド>

スタンドはモニターの背面または下面に取り付けることができます。スタンドを使用する場合は、フレームを外してください。



背面に取り付け

ナットを緩め、スタンドの隙間にスライドさせ、つまみを回して固定します。



下面に取り付け

ナットを緩め、スタンドの隙間にスライドさせ、つまみを回して固定します。



<モニターアームや壁掛けスタンドを使用する(別売)>

背面のマウントネジ穴を利用して、各種取り付け器具(別売)により壁などに取り付けることができます。

※画面上の保護フィルムをはがしてご使用ください。

接続方法

※接続は、接続する機器とモニターの電源が OFF の状態で行ってください。

- 1)機器をモニターに接続します。
- 2)付属の AC アダプターをモニターに接続し、コンセントに接続します。

操作方法

画面下にある操作パネルで操作できます。

電源オン／オフ	⊕
入力切替	“AV1/AV2”で選択
設定	MENU
音量調整	+、-
移動	-または+

設定

操作パネルで“MENU”を押し、MENU 画面より操作ください。

＜設定の操作方法＞

操作	操作パネル
メニュー表示	MENU
戻る	AV1/AV2
設定カテゴリ移動(横に移動)	ーまたは+
設定項目移動(下に移動)	MENU
値の変更	ーまたは+

仕様 ※設定は予告なく変更する場合があります。

表示	10.1INCH TFT(TN) LCD
信号形式	HDMI、VGA、BNC、AV
設定変更入力	操作パネル
解像度	1024 × 600 ピクセル
本体サイズ	250 × 165 × 35mm、約500g
電源	DC12V/1A(AC アダプター使用)
動作温度	0~50°C

【同梱品】本体、AC アダプター電源(出力 12/1A)、スタンド

5. サポート

お問い合わせはこちら



お客様サポートサイト

<https://www.broadwatch.jp/support/>

製品保証書

型番：SEC-LCD-10HINCHTN-B

保証期間：お買い上げ日より 1 年間

お買い上げ日

販売店名

保証期間内に正常な使用で故障が発生した場合、保証規定に基づき、製品の保証を行います。

※保証規定はブロードウォッチのホームページをご確認ください。ご購入日が記載された書類(レシート、領収書、納品書、保証書、メール等)のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。



株式会社 ブロードウォッチ

堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町3丁1-7

<https://www.broadwatch.jp/>

050-3786-0010 (お問い合わせご案内ダイヤル)

MADE IN CHINA

SEC-LCD-10HINCHTN-B(2025.12)