


本体と磁石センサーが離れると警報が鳴ります。



### 使用方法

- 1) 電池カバーをスライドさせて外し、単 4 形乾電池 2 本を＋の向きに注意して正しくセットします。
- 2) 付属の両面テープで、本体および磁石センサーを固定します。
- 3) 電源スイッチをオンにすると動作します。

### 仕様

|          |                    |
|----------|--------------------|
| サイズ (本体) | 約 90×30×20mm、約 22g |
| (センサー)   | 約 50×15×15mm、約 8g  |
| 電源       | 単 4 形アルカリ乾電池       |
| 音量       | 約 90db             |
| 同梱品      | 設置用両面テープ (2 枚)     |

### 使用上の注意

●本製品は防犯の安全を保証するものではありません。●本製品は防水ではありません。水がかかる場所や結露の多い場所ではご使用にならないでください。●アルカリ単 4 形乾電池をご使用ください。●新旧の電池を混ぜて使用しないでください。●電池をショートさせたり、分解・加熱・火の中に入れてください。●万一、電池から漏れた液が目に入った場合は、すぐに水で洗い、医師に相談してください。●乳幼児の手の届くところに置かないでください。●大きな音が出ます。耳に近づけたりしないでください。聴覚障害を起こす原因になる場合があります。

<ホームページ> <https://www.broadwatch.jp/>

<メール> [support@broadwatch.jp](mailto:support@broadwatch.jp)

<電 話> 050-3786-0010

※10:00～12:00 13:00～17:00 (土日祝を除く)

※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。

MADE IN CHINA

### 保証書

型番：SEC-WIN-ALARM

保証期間：お買い上げ日より 1 年

お買い上げ日

ご購入日が記載された書類（レシート、領収書、納品書、保証書、メール等）のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。保証規定についてはブロードウォッチのホームページをご確認ください。

販売店名

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。



株式会社ブロードウォッチ

BROADWATCH 堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町西 3 丁 1-7