

【AHD型】屋外防犯カメラ録画LCDセット


セット型番 SEC-S-1CM-SD7L-C

■お客様へのお願い


(注) 製品外観、コネクタ配置は予告なく変更される場合があります。

- ・開梱後、付属品がすべて揃っているかご確認ください。
- ・設置する前に、本紙に従って接続し、動作の確認をしてください。
- ・接続する各プラグは、根元まで確実に差し込んでください。

【接続図】



<モニター操作パネルによる操作>



- ① 電源 … 電源をON/OFFします。
- ② MENU … メニュー表示ON/OFFをします。
- ③ PLAY … 長押しで再生モードに入ります。
左右キーで再生ファイルを選択し、PLAY押下で再生/停止します。
- ④ REC … 録画の開始・停止を行います。
- ⑤ >、< … 画面を回転します。

<リモコンによる操作>

- ① 電源
 - ② MENU(設定変更)
左右キーで項目を選択し、MODE SELECTキーで項目を確定します。
左右キーで設定内容を変更し、MODE SELECTキーで確定します。
- ・画像回転 … 左右キーで画面が回転します。
 - ・録画 … MODE SELECTキーで録画開始/終了します。
 - ・入力切替 … VIDEO SELECTで入力チャンネルを変更します。

同梱内容一覧

同梱商品	型番	形状	数
防犯カメラ	SEC-CAA-C036P		1
モニター	SEC-LCDTF-7INCH		1
電源アダプター	AC-DC12-1A		1
電源分岐線	DC5521-J1-P2		1
延長ケーブル	SEC-CBL-AV10		1
変換コネクタ	BNCP-RCAJ		1

※ 標準ではメモリーカードは付属していません。
※ 画像再生時は、CH1のみ有効です。(CH2は無効です。)
(2チャンネルのミラーリングは、画面2は無効です。)

VIDEO SELECT キー

