

＜屋外用＞太陽充電人感検知音声ガイド(IP66 相当)

型番:TALK-NAVI-OUT

特 徴

太陽電池で充電するので電源不要です。

IP66 相当の防水仕様なので屋外での使用が可能です。

人感センサーで人を検知すると警告灯点滅と共に音声ガイドを再生します。

標準音声メッセージ8音声を内蔵。独自の音声や無料のオプション音声を簡単に設定可能です。

付属スタンドで向きや角度の調整可能。


ご使用前に必ずご確認ください

- ・ご使用前に「使用上のご注意」を必ずお読みください。
- ・取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- ・保証書が付属しています。大切に保管してください。

⚠ 使用上のご注意

- ・ 異常現象(煙、異音、臭い等)が発生した場合はすぐに電源を切り、販売店または弊社サポートまでご連絡ください。
- ・ 機器を開けたり、製品の改造をしたりしないでください。
- ・ ご使用の際は、水が入らないようにスイッチカバーをしっかりと締めてください。
- ・ お客様による分解、修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・ 異物、油滴、液体を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- ・ 長時間ご使用にならないときは、電源を切り保管してください。
- ・ 不安定な場所や振動の多い場所などには設置しないでください。落下してケガや故障の原因になります。
- ・ 次の様な場所では、保管・使用しないでください。
 - ほこりの多い場所。
 - 油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く、可燃性ガスのある環境。
 - 高温になる場所(夏の車内等)。火災の原因となる恐れがあります。
 - 車両や船舶など強い振動や衝撃を受ける場所。
- ・ 音声データ消失には、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

1. 各部の名称




2. 設置方法

①スタンドの球体部分を差し込みます。

②組み立てたスタンドを壁に
ネジで固定します。

③本体の背面の溝に引っかけて
固定します。




3. 検出距離の調節


本体の上下角度によって、センサーの検出距離の増減ができます。

※距離は日中の標準値で環境によって変化します。

＜検出距離の短縮＞




＜検出距離の増加＞




設置高さ: 2.2m

日中の垂直距離: 6m 以下




設置高さ: 2.0m

日中の垂直距離: 5m 以下



設置高さ: 1.8m

日中の垂直距離: 4m 以下




5. 充電方法

充電中は赤 LED が微点灯します。

＜太陽光での充電＞

太陽電池面を太陽に向け充電します。

(満充電まで晴天時で最小 10 時間程度)




＜USB 電源からの充電＞

USB ケーブルを USB ポートに接続し、USB 対応の AC アダプター(別売)に接続してください。

(満充電まで 2 時間程度)

※電圧の高いアダプターは使用しないでください。



6. 使用方法

スイッチを押すことで内容を選択します。スイッチはスイッチカバーを開けずに操作ができます。

1) 案内音声選択(1～8 回目の押下)

警告灯 1 回点滅と共に案内音声が流れます。

流れた案内音声を選択する場合はそのまま、他の音声を選択する場合は再度スイッチを押してください。

2) 設定(9 回目の押下) ※本機器ではこの機能は使用しません


警告灯高速点滅と共に案内音声が流れます。

3) 削除(10 回目の押下) ※本機器ではこの機能は使用しません

警告灯低速点滅と共に案内音声が流れます。

4) 電源 OFF(11 回目の押下)

警告灯(長い点灯後消灯)と共に“電源 OFF”の音声が流れ、
電源が OFF になります。




スイッチ

※カバーをしたまま
操作ができます。

7. 音声登録方法

1) パソコンに USB ケーブルで本機を接続し外部ストレージとして操作ください。



2) 登録したいデータを入手又は作成します。

オプション音声のダウンロード又は自身で mp3 データを録音ください。

256kbps 程度のビットレートでの録音を推奨します。

3) 機器上の音声データ(v1.mp3～v8.mp3)のいずれか 1 つを削除します。

4) 登録する音声データを機器へコピー下さい。

音声データは 1 個ずつ削除後登録ください。

登録後の音声選択順位は、登録順となりますので最新の音声データは 8 番目となります。

<注意>

1) 音声用メモリは小容量なので、長いメッセージや高ビットレートのデータを入れないでください。

長いメッセージを入れる場合は他の音声メッセージを短いものにしてください。

2) 音声データの登録時は v1.mp3～v8.mp3 のデータのみ操作ください。

cmd1.mp3～cmd6.mp3 のデータを操作すると機器が正常に動作しません。

<出荷時の音声メッセージ 8 種>

① 工事中です。ご迷惑をお掛けしております。

② 作業中です。しばらくお待ちください。

③ 足元にご注意ください。

④ 危険です。入らないでください。

⑤ 頭上にご注意ください。

⑥ 段差にご注意ください。

⑦ 立ち止まらずにお進みください。

⑧ 歩きスマホはお止めください。

8. オプション音声(無料)

製品情報 URL よりアクセスするとよく使う音声ガイドが掲載されているので、ダウンロードしてご使用ください。

https://www.broadwatch.jp/talk-navi_download/

9. 仕様 ※仕様は予告なく変更する場合があります

音声形式	MP3(標準8音声内蔵)	音声用メモリ	2M バイト
探知方式	赤外線検知	探知距離	最大 6m 程度
サイズ、重量	約 70×135×40mm 約 185g	音量	最大 約 100dB
材質	ABS	防水	IP66 相当
内蔵電池	充電式 600mAh/3.7V	電源	太陽電池又は USB 5V/1A

同梱品:本体、スタンド、設置用ビス、USB ケーブル

8. サポート

保証書

型番： TALK-NAVI-OUT

お買い上げ日

販売店名

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。

保証期間：お買い上げ日より1年

ご購入日が記載された書類（レシート、領収書、納品書、保証書、メール等）のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。保証規定についてはブロードウォッチのホームページをご確認ください。

ホームページ

http://www.broadwatch.jp/

メール

support@broadwatch.jp

電話

050-3786-0010 10:00～12:00 13:00～17:00

※土日祝除く ※話中の場合はコールバック対応です。

※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。

 株式会社ブロードウォッチ

BROADWATCH 堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町西 3 丁 1-7