

特徴

- ◎10*25 (10倍) のコンパクトな双眼鏡
- ◎VGA 動画 (640*480PIXEL) 対応
- ◎動画、静止画対応
- ◎2 系統の独立光学系

使用する前にお読み下さい。

1. 準備

1) 各部の名前




焦点調節

電源ボタン

赤 LED

USB ポート



ビデオボタン

マイクロ SD カード

青 LED

2) 外部マイクロ SD カードの挿入

マイクロ SD カードスロットへカードの金属端子を下側に向け挿入してください。カードの取出しは再度カードを押すと出てきます。

3) 電池の挿入

単3電池2個を＋極性を確かめ、電池ケースに入れて下さい。

双眼鏡の光学系と、撮影の光学・電子系は連動していませんので電池がなくても双眼鏡として使用できます。

2. 注意事項

- ・日光等明るいものを見ないでください。
- ・防水仕様ではありません。レンズにクモリが出ないように状態で御使用ください。
- ・精密機器のため、強いショック等は避けてください。
- ・レンズはきれいにしてお使いください。
- ・長期間使用しない場合、電池は抜いて保存ください。

3. 双眼鏡操作方法

- ・鏡筒を開閉することにより目の間隔に合わせてお使いください。
- ・視力差調整の為左目を合わせた後、右目の接眼レンズ部分を回して調整ください。メガネを通して見る場合は、接眼レンズより目を離し気味にすりほうがクリアに見えます。
- ・焦点調節により対象物に焦点を合わせて使用できます。

4. ビデオ基本操作方法

1) 電源 ON/OFF

マイクロ SD カードを入れて電源ボタンを押すと、電源 ON となり赤 LED が 1 度点滅後スタンバイ状態になります。スタンバイ状態では赤 LED と青 LED が交互に点滅します。

メモリーカードが異常又は空き領域が少ない場合は、赤 LED が点灯し青 LED が数回点滅後、自動電源 OFF となります。

電源ボタンを長押しすると録画中のファイルを保存し、赤 LED と青 LED が数回同時点滅後、電源が切れます。

2)ビデオ録画

スタンバイ状態でビデオボタンを押すとビデオ録画を開始します。

録画中は赤 LED は消灯して青 LED が点滅します。

録画を停止する場合はビデオボタンを押すと録画を停止してスタンバイ状態へ戻ります。

録画中に電源ボタンを長押しすると録画中のファイルを保存し、赤 LED と青 LED が数回同時点滅後、電源が切れます。

3)写真撮影

スタンバイ状態で電源ボタンを押すと赤 LED と青 LED が同時に1回点滅して写真を撮影後、再度スタンバイ状態となります。

4)自動電源 OFF

- ・スタンバイモードで約 5 分間操作がない場合は自動電源 OFF されます。
- ・電池の残量が少なくなると、自動的に録画ファイルを保存した後に電源が切れます。録画を続行する場合は電池交換をしてください。
- ・操作中メモリーの空き領域が少なくなった場合は自動電源 OFF となります。

5)パソコンでの再生

カードリーダーを使用して、メモリーカードのデータを読み取り再生して下さい。

録画したファイルは“¥DCIM”に保存されています。

ビデオデータは動画プレイヤー(GOM Player 等)で再生して下さい。

6)パソコンとの接続

パソコンの USB ポートと接続すると、青 LED が点滅してリムーバブルディスクとして接続できます。

ビデオ再生は“ディスク”選択後、一旦 PC 内に録画ファイルを取り込んだ後行うと安定した再生ができます。

5. 異常処理

・動作がおかしくなった場合、電池を一瞬抜きリセット処理をして下さい。機器がリセットされ初期動作可能な状態に復帰する場合があります。

6. よくあるトラブル

・録画出来ない。画面表示しない・・・電池の残量をお確かめください。

7. 仕様

仕様は予告なく変更される場合があります。

(同梱物) 本体,ストラップ(組み込み),USB ケーブル、レンズ拭き、本取り扱い説明書
(電池、マイクロ SD カードは付属していません)

双眼鏡規格	10*25 (拡大率 10倍)	最小焦点距離	3m
1000m 視界	101m	USB	USB2. 0
ビデオ録画	640*480Pixel AVI(音声有)	静止画	1280*960Pixel JPG
メモリーカード	マイクロ SD カード、最大 32GB	電源	単3電池 * 2本,USB 口
重量	本体 約 280g	外径サイズ	約135×90×45 mm(格納時)
動作環境	0~50℃、結露なきこと		

8 サポート

一般注意事項・サポート要項はホームページを参照ください。

www.broadwatch.jp

サポートはメールで対応しています。 support@broadwatch.jp



株式会社ブロードウォッチ

BROADWATCH® サポートセンター 〒590-0961 大阪府堺市堺区 寺地町西3丁1-7