

ボイスレコーダー(内蔵8GB)

型番:VREC-8G-EASY

特 徴

◎内蔵メモリー8GB

◎最大約 140 時間録音が可能

使用する前にお読みください

使用上の注意

- ・ ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・ 異常現象(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源を抜いて製品サポート又は販売元までご連絡ください。
- ・ ご使用前に試し録音をして動作をご確認ください。
- ・ 録音データに関しては一切の責任を負いかねます。他者の著作権等を侵害しない範囲でご使用ください。
- ・ 機器の動作が異常な場合は、再起動を行ってください。
- ・ この機器の保証は国内に限り有効です。

機器を開けたり、改造したりしないで下さい。

- ・ お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・ 異物、油滴、液体を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- ・ 機器を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・ 電源ケーブルは確実に差し込んでご使用ください。電源コネクタや端子の汚れ、不十分な差し込みは感電や火災の原因になります。

下記のような場所ではご使用および保管しないでください。火災、故障の原因となります。

- ・ 油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。
- ・ 可燃性ガスのある環境。炎天下、高温な環境(夏の車内等)。
- ・ 湿気やほこりの多い場所、水滴がかかるような場所(浴室、水場など)。
- ・ 車両や船舶など強い振動や衝撃を受ける場所。

<電池のリサイクルにご協力ください>


本製品はリチウムイオン電池を使用しています。ご使用済みの製品は分解せずそのままリサイクル協力店へご持参ください。

目次

各部の名称と付属品.....	2
操作ボタン説明.....	エラー! ブックマークが定義されていません。
ご使用前の準備.....	2
電源の ON/OFF.....	2
録音する.....	3
再生する.....	3
録音データを削除する.....	3
設定.....	3
容量の目安.....	エラー! ブックマークが定義されていません。
製品仕様	※仕様は予告なく変更される場合があります。..... 4

各部の名称と付属品

<本体>



※機器の裏側に側面のボタンや接続口の名称が表記されています。操作の際にご確認ください。

ご使用前の準備

<主電源をオンにする>

1) 本製品の右側面にある主電源を上スライドさせ、主電源をオンにしてください。


※主電源を常時オンの状態にしてお使いください。

<本体を充電する>

※ご使用前に本製品を充電してください。

※充電は主電源を ON にして行ってください。

- 1) 本製品に充電ケーブルを接続します。
- 2) 充電ケーブルのもう片方の端子を USB 充電器(別売)に接続し、家庭用コンセントに差し込んで充電してください。



電源の ON/OFF

再生/一時停止ボタン (PLAY/PAUSE) を長押しすると、電源の ON/OFF ができます。

■スリープ機能について

一定時間操作をしないと、画面が暗くなります。

ボタン(どのボタンでも可)を押すと再び画面が明るくなります。

※録音中や再生中にスリープ状態になった場合、停止ボタンを1回押すと画面オンになり、2回目で停止等の操作が可能になります。

■自動電源オフについて

停止状態で一定時間操作をしないと、自動で電源が OFF になります。



録音する

録音ボタン(REC)を押すと録音が始まります。

赤色 LED が点灯し、画面の録音時間カウントが開始された時点で録音が始まります。

※録音中は LED が赤点灯します。

※録音ボタンを押してから実際に録音されるまで数秒かかります。


<録音の一時停止>

録音中に録音ボタンを押すと、録音が一時停止になります。

再度録音ボタンを押すと再び録音が始まります。

<録音の停止>

録音中に停止ボタン(STOP)を押すと、録音が停止されデータが保存されます。



再生する

1) 再生したいファイルを選択ボタンで選びます。


(選択中のファイルは、画面の上側に表示されます。)

2) 再生／一時停止(PLAY/PAUSE)ボタンを押すと、選択中のファイルを再生します。

再生中に再生／一時停止ボタンを押すと、一時停止します。

<再生音量の調節>

左側面の+/-ボタンで、再生の音量調節ができます。



録音データを削除する


1) 削除ボタン(A/B)を押します。

2) 削除したいファイルを選択ボタンで選びます。

3) メニューボタン(M)を押すと、削除の確認画面が表示されます。

4) 「はい」を選択し、メニューボタン(M)を押すと、選択中のファイルが削除されます。

※戻りたいときは、停止ボタンを押します。




①削除ファイルを選択

②「はい」を選択

③メニューボタンを押す

④削除完了



設定

停止の状態メニューボタンを押すと、

各種設定や本製品の情報が確認できます。



<ディスク容量>


空き容量の確認ができます。

<日時の設定>

日付と時刻を設定します。


■日付の設定

- ・選択ボタンで日、月、年の移動
- ・+、-ボタンで数値の変更
- ・決定(メニューボタン)で確定



■時刻の設定

日付と同様にして設定します。



<プレイヤー情報>

本製品のバージョンの確認ができます。

<工場出荷時設定>



本体を工場出荷状態に戻します。

※すべてのデータが削除され、日付の設定もクリアされます。



<デバイスをフォーマット>

録音データを一括削除します。



製品仕様

※仕様は予告なく変更される場合があります。

録音形式	WAV(128kbps)	内蔵メモリー	8GB	電源	リチウムイオン電池(USB 電源にて充電)
サイズ	約 85 × 35 × 15mm			質量	約 35g

同梱物: 本体、イヤホン、充電ケーブル

サポート

お問い合わせはこちら



お客様サポートサイト

<https://www.broadwatch.jp/support/>

製品保証書

型番: VREC-8G-EASY

保証期間: お買い上げ日より1年間

お買い上げ日

販売店名

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。

保証期間内に正常な使用で故障が発生した場合、保証規定に基づき、製品の保証を行います。
※保証規定はブロードウォッチのホームページをご確認ください。ご購入日が記載された書類(レシート、領収書、納品書、保証書、メール等)のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。

 **株式会社ブロードウォッチ**

MADE IN CHINA

堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町 3 丁 1-7

<https://www.broadwatch.jp/>

050-3786-0010 (お問い合わせご案内ダイヤル)

2024.8