

# 【エネヒート】電熱ルームシューズ (USB 電源)

シューズ底面を EVA 樹脂でコートすることにより保温効果がアップ。  
柔らかくて安全な炭素繊維ヒーター (カーボンナノチューブヒーター) を使用しています。  
ケーブルはシューズ側面の穴を通して接続するので、絡みにくい構造となっています。

## 安全上のご注意

ご使用前に必ず「安全上のご注意」や「使用方法」をお読みのうえ、正しくお使いください。

### ⚠ 危険



- ・機器を開けたり、製品を改造しないでください。
- ・お客様による修理は火災や感電、故障の原因になりますので、絶対におやめください。
- ・異物、油滴、液体をかけないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。

### ⚠ 警告




- ・湿気やほこりの多い場所や水滴がかかるような場所 (浴室、水場など) では使用しないで下さい。
- ・油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近くや可燃性ガスのある環境では使用しないで下さい。
- ・車両や船舶などのような強い振動や衝撃を受ける場所では使用しないでください。

### ⚠ 注意


- ・異常現象 (煙、異音、においなど) が発生した場合はすぐに使用を中止し販売店または弊社サポートまでご連絡ください。
- ・万一使用中に違和感を覚えた場合、すぐに使用を中止し販売店または弊社サポートまでご連絡ください。
- ・長時間の使用による低温やけどにご注意ください。熱いと感じた場合は使用を中止して下さい。
- ・パソコンの USB ポートを使用される場合、パソコンによっては過電流となりパソコンからの電源供給が切断されます。その場合は他の USB 電源でご使用ください。
- ・洗濯、クリーニングはできません。

## 使用方法

1. 付属の USB ケーブルに接続口が 2 つありますので、それぞれをシューズに接続します



2. USB ケーブルと USB 電源 (別売) などの USB ポートに接続すると暖かくなります。



USB 電源は定格 2A 以上のものをご使用ください。

## 製品仕様

※使用は予告なく変更する場合があります。

型番	ENE-HEAT-SHXX(XX)
形状	2 足型
材質	ポリエステル、EVA 樹脂 (底面)
電源定格	USB 電源 DC5V/2.0A
出力	約 4W+4W
ヒーター	カーボンナノチューブヒーター
ケーブル長さ	約 130cm
サイズ	型番に表記 (注 1)
付属品	USB 接続ケーブル

(注 1)

型番の最後のカッコ内の数字が概算シューズサイズとなります。  
(例) 【ENE-HEAT-SH(26) の場合】  
26cm 以下の足のサイズの方がご利用いただけます。

## 製品仕様

※注意事項、サポート要項はホームページを参照ください。

ホームページ <http://www.broadwatch.jp/> メール [support@broadwatch.jp](mailto:support@broadwatch.jp)

電話 050-3786-0010 ※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。

MADE IN CHINA

