

エネヒートホットブランケット

【3WAY】ボタンを留めて肩掛け・腰巻にも

洗濯可能な USB につないで発熱する電気ブランケットです。

やわらかくて手触りのよい素材です。ボタンを留めて3通りの使い方ができます。

※ご使用前に、必ず「安全上のご注意」や「使用方法」をお読みの上、正しくご使用ください。

安全上のご注意

⚠ 危険



禁止

- ・機器を開けたり、製品を改造しないでください。
- ・お客様による修理は火災や感電、故障の原因になりますので、絶対におやめください。
- ・水、油、液体などをかけないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- ・ケーブルを無理に引っ張ったりしないで下さい。

⚠ 注意

- ・異常現象（煙、異音、においなど）が発生した場合はすぐに USB 電源を抜いて販売店または弊社サポートまでご連絡ください。
- ・万一使用中に違和感を覚えた場合、すぐに使用をやめ販売店または弊社サポートまでご連絡ください。
- ・長時間の連続使用による低温やけどにご注意ください。

ご使用方法

- 1) USB ケーブルはブランケットの中に収納されていますので、ファスナーを開けて取り出してください。
- 2) 電源アダプター（別売）に接続してご使用される場合は、2A の電流容量が必要です。

※電源の電流容量が足りない場合は事故が起こる可能性があります。必ず **2A 以上の USB アダプター** をご使用ください。

※電源の電流容量オーバーで自動的に電源供給を停止する場合があります。

電源 ON USB コネクタを USB ポートに接続すると発熱します。


電源 OFF USB コネクタを抜くと電源が切れます。

洗濯方法

- ・ファスナーを開け、中の発熱体とケーブルを取り出してから洗濯してください。（※発熱体とケーブルは水に濡らさないで下さい。）
- ・アイロン使用の場合は発熱体・ケーブルを取り出し、ブランケットのみ行って下さい。



発熱体・ケーブルの取り出し方法



仕様

型番	USB-BLK-B
定格	10W DC5V/2A(USB ポート使用)
材質	コーラルフリース (ポリエステル 100%)
サイズ	45×80cm 約 260g

サポート 注意事項、サポート要項はホームページを参照ください。

ホームページ <http://www.broadwatch.jp/>

メール support@broadwatch.jp **電話** 050-3786-0010 ※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。