

USB ホットブランケット (ひざ掛け、足元ウォーマー)

USB-BLK



使用上の注意

- ・ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・異常現象 (煙、異音、においなど) が発生した場合はすぐに USB 電源を抜いて販売店または弊社サポートまで御連絡下さい。
- ・万一使用中に違和感を覚えた場合は、すぐに使用をやめ販売店または弊社サポートまで連絡下さい。
- ・長時間の連続使用による低温やけにご注意ください。



機器を開けたり、製品を改造しないで下さい。

- ・お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・水、油、液体などをかけないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- ・ケーブルを無理に引っ張ったりしないで下さい。

【特徴】

- ・手触りの柔らかいひざかけです。
- ・USB 電源使用なので手軽にいろいろな場所で使用できます。
- ・ひざ掛け、就寝時の足元暖房等に最適です。

【使用方法】

- ・USB 電源 (パソコンお USB ポート又は AC-USB アダプター) へ接続してください。
- ・電源を切る場合はコネクタを抜いてください。
- ・パソコン等の USB 出力は出力電源を制限する機能がありますので、1 A 出力できる電源をご使用ください。
- ・出力は 5 W でゆっくり温めますのでひざ掛けや、就寝時の足元暖房としてご使用ください。

【Q&A】

Q. 電源につないでも暖かくなりません。

A. PC の USB ポートは自動的に電源供給を停止する場合があります。

電源供給されているかどうか確かめてご使用ください。

【仕様】

入力	DC5V (USB ポート使用) 最大 1000mA、5 W
材質	コーラルフリース (ポリエステル)
サイズ	41 * 58 cm、約 240 g

サポートはメールで対応しています。 support@broadwatch.jp



株式会社 ブロードウォッチ

BROADWATCH 本社 〒107-0062 東京都港区南青山2-11-13 南青山ビル4F

MADE IN CHINA