

# ペン型ボイスレコーダ クイックマニュアル

## <型番 PCAM-8G-VREC>

使用前に必ず満充電してください

◆満充電までの所要時間:約2時間

◆使用可能時間:満充電後約13時間 (使用状況により変動)

USBケーブル挿入口に、USBケーブルで電源を接続して充電します。

AC変換アダプターを使えば、ACコンセントで充電できます。


充電中は赤色LEDが点灯し、終了すればLEDが青色に変わります。

## 機器説明

### <本体>



### <回転部断面>



### <操作盤>

- ・ ペンの出し入れ・・・  
ペン先銀色部分を回転させて下さい。
- ・ 電源を ON にすると、赤と青の LED が点滅します。  
その後、赤 LED が点灯すれば  
スタンバイ OK です。



とっても簡単に録音・再生ができます！  
(録音データは本体に保存されます)

(録音操作)

録音開始

録音停止



(再生操作)

操作ボタンがOFFの状態  
で操作できます



録音開始・停止は操作盤を“接続していない状態”で操作してください。

【録音中は赤色LEDが点滅します】

再生操作は操作盤を“接続した状態”で操作してください。

【再生中は青色LEDが点滅します】

<ファイルの削除>

ファイルの削除はPCに接続して行います。操作盤ではできません。

<PCへの接続方法・操作方法>

付属のUSBケーブルを使って、本体とPCを接続してください。

(本体のUSB挿入口は、本体の回転部を開けるとございます)

接続すると、リムーバブルディスクとして認識されます。【例:USB-DISK(E:)】

そちらをクリックすると録音データが保存されていますので、そのデータをPCに移動・複製すればPCに保存ができます。消去はPC上でデータを削除してください。

**サポート**

WEBダウンロード、注意事項、サポート要項はホームページを参照ください。

電話対応は混み合いますので、メールでのお問い合わせを推奨します。

[www.broadwatch.jp](http://www.broadwatch.jp)

<メール対応>

[support@broadwatch.jp](mailto:support@broadwatch.jp)

<電話対応>050-3786-0010(平日10~17時。話中の場合はコールバック対応です)



**株式会社ブロードウォッチ**

BROADWATCH サポートセンター 〒590-0961 大阪府堺市堺区 寺地町西3丁1-7

PCAM-8G-VREC-SUB