

はじめに

ご購入いただき、誠にありがとうございます。本書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

■本製品の特長

- ワンボタンの簡単スイッチで、起動後すぐに録音開始。
- MagSafe 対応。スマホ背面に取付で通話も録音できる。(※ノイズキャンセリング搭載)
- 音声データはスマホアプリ/PC どちらからでも管理可能。
- ChatGPT/Notta/Texter などのアプリにも対応で様々な用途として使用可能。

安全上のご注意

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- ・安全のための注意事項を守る
- ・故障したら使わない
- ・万が一異常が起きたら、販売店または弊社サポートまでお問い合わせください。

⚠ 警告 ⚠



- ・お客様による分解、改造はしないでください。火災、感電、故障のおそれがあります。 ※保障の対象外となります。
- ・水や油滴などの液体、異物を入れないでください。火災、感電、故障のおそれがあります。
- ・ケーブルが痛んだ際は、使用を中止してください。火災、感電のおそれがあります。
- ・本体やケーブルの上に重たいものをのせないでください。火災、感電、故障のおそれがあります。
- ・次のような場所では使用しないでください。
 - (1) 暖房などの熱器具の近くや、直接日光の当たる場所
 - (2) ほこりの多い場所や、湿気や水分のある場所(浴室、水場など)
 - (3) 傾斜のある不安定な場所
 - (4) 車両や船舶などの激しい振動や衝撃を受ける場所

⚠ 注意 ⚠

- ・本製品をご使用前に、試し録音をして動作をご確認ください。
- ・録音データに関しては一切の責任を負いかねます。
- ・本製品の使用にて生じた、金銭上の損害またいかなる請求についても、一切の責任を負いかねます。
- ・他者の著作権を侵害しない範囲でご使用ください。
- ・録音データの移行には付属のケーブルをご使用ください。

1.各部の名称



■ボイスレコーダー本体



■付属品

補助マグネットシール

Type-C/USB-A ケーブル



2.ご使用前の準備

■ご準備いただくもの(設定の前にご準備ください)

・スマホ : Android 5.0 以上、または、iOS 9.0 以上

■充電する

・ご使用前に充電してください。

付属の Type-C/USB-A ケーブル(Type-C 面)を本機の上面に差し込みます。

USB 側をパソコンなどの電源を供給できる USB ポートに接続すると充電が開始されます。



※USB 電源(別売)を使用して、
家庭用コンセントでの充電もできます。

※充電中はレコーダーの電源表示灯が赤色に点灯します。

バッテリーは約 4 時間でフル充電します。

バッテリー残量が 10%未満になると、電源表示灯が赤く点滅します。すべてのバッテリーを消耗すると、自動的に電源をシャットダウンします。

3.製品の使用方法

下記いずれかの方法で録音することができます。

ボイスレコーダー単体で録音する

1.本製品の電源スイッチを上部にスライドさせ録音を開始します。

※電源が入ると、電源表示灯が赤く点灯します。


2.その後、約 0.5 秒で録音表示灯が青く点滅します。

※録音中は、常に録音表示灯が青く点滅しています。

3.電源スイッチを下部にスライドさせると録音が終了し、自動保存されます。

※電源表示灯が赤く点滅します。

電源 ON/OFF



スマホに取り付けて録音する

iPhone 背面の MagSafe 部分にボイスレコーダーを取り付けます。

録音するには、上記と同様に電源スイッチを ON にすることで録音開始します。


また、スマホへ取り付けることで、通話録音も可能です。

(※MagSafe が内蔵されていない iPhone11 シリーズ以下の機種


またはAndroidスマホの場合には、補助マグネットシールを

スマホ背面に取り付けることで、使用が可能です。)

iPhone の場合



Android の場合



4.録音データの確認方法

録音したデータは、パソコン/スマホ どちらからでも確認することができます。

パソコンから確認する

パソコンと本機を付属の USB ケーブルで接続します。録音データの一覧が表示されるので、データの確認・移行・コピーなどの処理を行うことができます。

スマホから確認する

■アプリのダウンロードとインストール

スマホにボイスレコーダー専用アプリをインストールします。

右の QR コードを読み、お使いの機器に対応したアプリをダウンロードし、

画面の説明に沿ってインストールしてください。

※アプリは予告なく更新されます。画面やメニュー名が変更されることがあります。

SMART REC



■アプリとスマホを接続

本機とスマホを接続させます。

1. まずスマホの Bluetooth を ON にします。
2. インストールしたアプリを開き、本機の電源スイッチを ON にします。
3. アプリ内の「デバイスを接続+」をタップします。

接続するボイスレコーダー名が表示されますので、タップすると接続されます。




※スマホと接続中は録音操作がアプリからのみとなり、本体のスイッチを入れても録音がスタートしません。

《録音方法》

インストールした専用アプリから録音ボタンをタップし録音開始します。

録音停止をするには、停止ボタンをタップすると録音停止されます。

※充電しながら、またはパソコンと接続中に録音はできません。



《録音データの確認》

録音されたデータが一覧で表示されます。

ボイスレコーダー単体で録音した音声については、📶 をタップしスマホへデータを転送することで再生できます。

(音声データが表示されない場合は

音声ファイルの同期 🔄 をタップし同期させてください。)



《データの削除》

保存されているデータを削除するには、録音データを左フリックする、もしくは🗑️をタップし、一括削除することができます。



5.他アプリとの連携について

ボイスレコーダーの録音データを、他アプリと連携することで、文字起こし/要約などの作業を簡単に行うことができます。

対応アプリのダウンロード

作業内容に応じたアプリを使用します。

ご自身のお好みのアプリをダウンロードし使用可能ですが、

左記のアプリなどでもご使用可能です。

——文字起こし——



Notta



Texter

——要約——



ChatGPT

アプリと連携させる



ダウンロードしたアプリと連携させるため、SMART REC を開き、他アプリに共有させます。

■文字起こしアプリと連携させる

1. SMART REC から、他アプリに連携させたいデータを選択し、左フリックし「共有」を選択します。
2. スマホ画面下部より共有させたいアプリを選択し、音声データを共有します。



3.音声の認識が終了すると、文字起こしの内容を確認することができます。



※録音時間が長いと認識に時間がかかる場合があります。




※文字起こしの精度は使用するアプリにより異なります。

■要約(ChatGPT)と連携させる

1.文字起こしアプリで文章化したデータをコピーします。

2.ChatGPTに「以下の文章を要約して」と入力し、

コピーした文章を貼り付けると、要約した結果が返ってきます。



※アプリには一部会員登録や、有料のものもございます。

※アプリの使用感に対する、

当社へのお問い合わせに関しては一切の責任を負いかねます。

6.製品仕様

※仕様は予告なく変更になる場合があります

録音形式	WAV,OPUS	内蔵メモリー	8GB
対応端末	Android 5.0 以降 / iOS9.0 以降	Bluetooth®	Bluetooth 5.0
バッテリー使用時間	約 60 時間	録音時間	約 50 時間
MagSafe	iPhone12 以降をサポート	動作温度	温度:0~50℃ 湿度:90%以下(結露無きこと)
寸法	約 100mm × 65mm × 12mm 、85g	同梱品	ボイスレコーダー本体、Type-C/USB-A ケーブル、MagSafe 補助マグネットシール

商標・登録商標について

本書に記載されている会社名、商品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。

7.サポート

お問い合わせはこちら



お客様サポートサイト

<https://www.broadwatch.jp/support/>

製品保証書

型番：VREC-GPT-SM8G

保証期間：お買い上げ日より1年間

お買い上げ日

保証期間内に正常な使用で故障が発生した場合、保証規定に基づき、製品の保証を行います。

販売店名

※保証規定はブロードウォッチのホームページをご確認ください。ご購入日が記載された書類(レシート、領収書、納品書、保証書、メール等)のいずれかを必ず保管して

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。ください。製品保証を受ける際に必要になります。



株式会社ブロードウォッチ

堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町 3 丁 1-7

<https://www.broadwatch.jp/>

050-3786-0010 (お問い合わせご案内ダイヤル)

MADE IN CHINA

2024.5